MANUAL DE OPERACION Y PARTES



CORTADORA DE LOSA SP2 "STREET-PRO" **MOTORES DE GASOLINA HONDA 13HP Y 20HP** SP213H20, SP2S13H20, SP2S20H20

MODELO #_	
SERIE # _	

Revision #1 (10/14/03)



MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVE. CARSON, CALIFORNIA 90746 FAX: 800-672-7877

310-537-3700 800-421-1244

FAX:310-537-3927

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES:

800-427-1244

DEPTO. DE SERVICIO/ASISTENCIA TECNICA:

800-478-1244 FAX:310-631-5032

E-mail:mq@multiquip.com • www:multiquip.com

Atlanta • Boise • Dallas • Houston • Newark Montreal, Canada • Manchester, UK Rio De Janiero, Brazil • Guadalajara, Mexico

AADVERTENCIA A

CALIFORNIA-Proposición 65 Advertencia

El escape del motor, algunos de sus componenete y algunas particulas de polvo generado por herramientas eléctricas de lijado, serruchado, amoldado, perforado y otras tareas de construcción, contienen podructos quimicos conocidos en el estado de California, como causales de cancer, defectos de nacimiento u otros danos al aparato reproductivo.

Algunosejemplos de dichos productos quimicos son:

- Plomo proveniente de pinturas con base de plomo.
- Cristales de silice provenientes de ladrillos, cemento y otros productos de albañileria.
- Maderas quimicamente tratadas con arsémicoy cromo

Su riesgo a dichas exposiciones variaran, dependiendo de la frecuencia con la que usted efectue este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a dichos productos quimicos: SIEMPRE Trabaje en una zona bien ventilada, y con el equipo de seguridad apropiado tal como mascaras para polvo especialmente diseñadas para filtrar particulas microscópicas.

COMO CONSEGUIR AYUDA

POR FAVOR CUANDO LLAME, TENGA A LA MANO EL MODELO Y EL NUMERO DE SERIE

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES

800-427-1244 ó 310-537-3700

FAX: 800-672-7877 ó 310-637-3284

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

800-421-1244

FAX: 310-537-4259

ASISTENCIA TECNICA

800-478-1244

FAX: 310-631-5032

DEPARTMENTO DE GARANTIAS

888-661-4279, ó 310-661-4279

FAX: 310-537-1173

MQ SP2 CONTADORA DE LOSA — INDICE

MIQ SPZ CONTADONAS STREE		SOLO MODELOS AUTOMOTRIZ	70.70
PRO		Ensamble de batería	
Dranogición GE Dragoución	0	Ensamble de la palanca de engrane de la trans	
Proposición 65 Precaución		Ensamble de transmisión hidrostática	
Indice		Ensamble de propulsion hidrostatica	78-79
		MOTOR DE GASOLINA	
Procedimientos para ordenar partes		HONDA GX390K1QWT2	
Especificaciones			00.04
Dimensiones		Ensamble del filtrador de aire	
Símbolos de mensaje de seguridad y alerta		Ensamble del árbol de levas	
Reglas de operaración segura		Ensamble del carburador	
Calcomanías		Ensamble del control	
Componentes mayores		Ensamble del cárter	
Componentes de Motor 13 HP		Ensamble del cigueñal	
Componentes de Motor 20 HP		Ensamble del cilindro tonel	
Información General		Ensamble de la cabeza del cilindro	
Inspección		Ensamble de la cubierta del ventilador	
Inspección del disco		Ensamble del del disco volante	
Inspección de colocación del disco		Ensamble de tanque de combustible	
Inspección de protectores, cubiertas, y bandas-V		Ensamble de la bobina de arranque	
Inspección del tanque de agua y bandas-V		Ensamble del silenciador de escape	
Procedimiento manual de arranque		Ensamble del pistón	
Procedimiento de arranque electrico		Ensamble de arranque de retroceso	
Procedimiento de apagado		Distribución de etiquetas	110-111
Operación		MOTOR DE GASOLINA	
Mantenimiento		HONDA GX620TXF2	
Diagrama de conexiones del motor 13HP			
Diagrama de conexiones del motor 20HP		Ensamble del filtrador de aire	
Solución a posibles problemas (motor)		Ensamble del árbol de levas	114-115
Solución a posibles problemas (disco)		Ensamble del control	
Explicación de código en notas de columna		Ensamble de la caja de control	118-119
Refacciones sugeridas	43	Ensamble del cárter	120-121
DIBUJOS DE COMPONENTE	-6	Ensamble del cigüeñal	
DIBUJUS DE CUMPUNENTE	:5	Ensamble del cilindro tonel	
Placas rotuladas y calcomanías	44-45	Ensamble de la cabeza del cilindro	
Ensamble del soporte de ruedas		Ensamble de la cubierta del ventilador	
Ensamble del eje del disco		Ensamble del disco volante	
Ensamble del soporte de levantamiento		Ensamble de la bobina de arranque	
Ensamble de la consola (mod. de empuje)		Ensamble del silenciador de escape	134-135
Ensamble de la consola (mod. automotriz)		Ensamble del pistón y biela	
Ensamble del soporte de motor 13HP		Ensamble del tanque de combustible	138-139
Ensamble del soporte de motor 20HP		Ensamble de la bomba de combustible	
Ensamble del Motor 13HP		Ensamble del carburador	
Ensamble del Motor 20HP		Ensamble del motor de arranque	144-145
Ensamble del señalador y cubiertas		Ensamble del juego de empaques	
Ensamble del sistema de agua		Distribución de etiquetas	148-149
Ensamble del protector del disco			
Ensamble manual de ascenso/descenso(50.80cm)		Terminos y Condiciones de Ventas — Partes	150

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR

Cuando ordene partes, por favor tenga la siguiente información:

- ☐ Número de cuenta del distribuidor
- Nombre v dirección del distribuidor
- ☐ Dirección de embarque (si es distinta a la de facturación)
- ☐ Número de fax para confirmaciones
- ☐ Número de modelo si es necesario
- ☐ Cantidad, número de parte y descripción
- ☐ Especifique el método preferido de envío:
 - ✓ FedEx o UPS terrestre
 - ✓ FedEx o UPS segundo o tercer día
 - ✓ FedEx o UPS día siguiente
 - ✓ Federal Express prioridad uno
 - ✓ DHL
 - Camión

Nota: A menos que se indique de otra manera por el cliente, todas las órdenes son consideradas como "órdenes normales", y se embarcarán dentro de 24 horas. Haremos lo posible por embarcar "vía aérea" el mismo día que la orden se reciba, esto si es antes de las 2 pm hora del pacífico. Las "ordenes en existencia" deben ser marcadas en la forma enviada por fax o Internet.



Como conseguir ayuda...

Por favor cuando llame, tenga a la mano el modelo y el número de serie.

Departmento de Refacciones

800-427-1244 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Refacciones Mayco

800-306-2926 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departmentamento de Servicio

800-478-1244 Fax: 310-537-4259

310-537-3700

Departamento de Servicio MQ Power

800-835-2551 Fax: 310-638-8046

310-537-3700

Departmento de Garantías

800-421-1244, Ext. 279 Fax: 310-537-1173

310-537-3700, Ext. 279

Conmutador Multiquip

800-421-1244 Fax: 310-537-3927 310-537-3700

Realice su pedido vía Internet o fax ¡Así tendrá más ahorros!

¡Descuentos extras!

Todos los pedidos que incluyen los números completos parte y que son recibidos por nuestro sistema automático de pedidos por Internet o vía fax, son considerados para los siguientes descuentos extras:

Pedido via		Pedidos en existencia (\$750 US dls. en lista y más)
Fax	3%	10%
Web	5%	10%

¡Fletes especiales son permitidos cuando ordena 10 o más articulos vía Internt or fax! * *

En servicio FedEx terrestre no hay cargo por flete No se permiten otros fletes enviados por otro proveedor.

NOTA: LOS DESCUENTOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVENUE POST OFFICE BOX 6254 CARSON, CALIFORNIA 90749 310-537-3700 • 800-421-1244 P FAX: 310-537-3927

E-MAIL: mg@multiquip.com WWW: multiquip.com

Llame GRATIS directamente a nuestro Departmento de Refacciones:

Llame gratis dentro de Estados Unidos — 800-427-1244

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ESPECIFICACIONES

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE LA CORTADORA			
	SP2 (empuje) SP2 (automotri		ıtomotriz)
Cortadora	SP213H20	SP2S13H20	SP2S20H20
Capacidad de la cuchilla pulg. (mm)	20 pulg. (508 mm)		
Profundidad del corte pulg. (mm)	7.5 pulg. (191 mm)		
Llantas delanteras pulg. (mm)	5 pulg. dia. x 2 pulg. ancho (125mm x 50mm)		
Llanta traseras pulg. (mm)	8 in. dia. x 2 in. ancho (125mm x 50mm)		
Peso en libras (kg)	280 lbs. (127kg)	280 lbs. (127kg)	400 lbs. (181.8kg)
Motor	Motor de gasolina Honda 13HP GX390K1QWT2 Motor de gasolina Honda 20HP GX620TXF2		

	TABLA 2. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR				
Modelo del motor	Honda GX390K1QWT2	Honda GX620TXF2			
Tipo de motor	Enfriado por aire 4-golpes un solo cilindro OHV Motor con eje horizontal	Enfriado por aire 4-golpes OHV 90° V-gemelo;eje horizontal			
Diametro interno x Golpe	3.5 pulg. x 2.5 pulg. (88 mm x 64 mm)	3.0 x 2.6 pulg. (77 x 66 mm)			
Desplazamiento	389 cc. (23.7 pulg. cub.)	614 cc. (37.4 pulg. cu.)			
Potencia Máxima de Rendimiento	13 HP / 3,600 rpm	20 HP / 3,600 rpm			
Máxima fuerza de rotacion	19.5 ft-lbs (2,500 rmp) 2.7 kg-m (2,500 rpm)	32.5 ft-lbs (2,500 rmp) 4.50 kgf-m (2,500 rpm)			
Régimen de marcha lenta	1,400 ± 150 rpm	1,400 ± 150 rpm			
Máxima RPM sin carga	3,600 ± 100 rpm	3,600 ± 100 rpm			
Consumo específico de combustible	20.81 litros/hr.(1 gal./hr.)	5.82/litros/hr. (1.54 gals./hr.)			
Capacidad del tanque de combustible	6.5 litros (1.72 galones)	8.32 litros (2.20 galones)			
Capacidad de aceite en el carter del cigüeñal	1.1 litros (2.32 pintas)	1.50 liters (3.18 pintas)			
Sistema de arranque	Polea Retráctil	Arranque eléctrico			
Espacio de la bujía	.028031 in. (0.70 - 0.78 mm.)	.028031 in. (0.70 - 0.78 mm.)			
Limpiador de aire	Tipo ciclón	Elemento Dual			
Peso en seco	31 kg. (68.4 lbs.)	42 kg. (92.6 lbs.)			
Dimensiones (LxAxA)	15.0 x 17.7 x 17.4 in. (380 x 450 x 443 mm)	15.3 x 18 x 17.8 in. (388 x 457 x 452 mm)			

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — DIMENSIONES





Figura 1. Dimensiones de la SP2

	TABLA 3. DIMENSIONES		
LETRA DE REFERENCIA DESCRIPCION DIMENSIO MM (PUL			
А	Máxima altura (manubrio completamente abajo y señalador frontal elevado)	914 mm (36 pulg.)	
В	B Máxima altura del manubrio (completamente elevado) 1016 mm (40 pulg.		
C Máxima longitud (manubrio y señalador frontal completamente elevado) 1092 mm(43 pu		1092 mm(43 pulg.)	
D Máxima longitud (manubrio completamente elevado y señalador frontal abajo) 1727 mm (68 pu		1727 mm (68 pulg.)	
E El ancho máximo del manubrio 610 mm (24 pul		610 mm (24 pulg.)	
F	El ancho máximo	622 mm(24.5 pulg.)	
G Base de las ruedas traseras 406 mm (16		406 mm (16 pulg.)	
Н	Base de las ruedas traseras	356 mm (14pulg.)	
	Dimensiones creadas (L x A x A): 1194 x 762 x 1118 mm (47 x 30 x 44 p	ulg.)	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — MENSAJES DE SEGURIDAD Y SIMBOLOS DE ALERTA

¡POR SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE OTROS!

Las medidas de seguridad, deben ser seguidas siempre que se opere este equipo. El no leer y comprender los mensajes de seguridad y las instrucciones de operación, podrían lesionarlo a usted y a otras personas.



El manual del usuario ha sido desarrollado para proporcionar instrucciones completas sobre las operaciones seguras y eficientes de la series de las cortadoras de losa MQ SP2. Dependiendo del motor que usted ha seleccionado, por favor refiérarese a las instrucciones

de los fabricantes del motor para los datos concernientes a las operaciones seguras.

Antes de usar cualquier cortadora de las series MQ, asegúrese de que el operador ha leido todas las instrucciones de este manual.

MENSAJES DE SEGURIDAD Y SIMBOLOS DE ALERTA

Los tres (3) mensajes de seguridad que se muestran abajo, le informaran sobre los peligros potenciales que pudieran lastimarlo a usted o a otros. Los mensajes de seguridad tratan específicamente el nivel de exposición del operador y son precedidos por una de las siguientes tres palabras: **PELIGRO**, **ADVERTENCIA** ó **PRECAUCION**.



PELIGRO

Le CAUSARA la *MUERTE* o *SERA GRAVEMENTE HERIDO* si **NO** sique estas indicaciones.



ADVERTENCIA

Le **PUEDE** causar la **MUERTE** o **SE LASTIMARIA SERIAMENTE** si **NO** sigue estas indicaciones.



PRECAUCION

Usted **PUEDE** ser *LASTIMADO* si **NO** sigue estas indicaciones.

Los peligros potenciales asociados con la operación de la serie de cortadora de losa MQ SP2, serán referidos con los símbolos de peligro, que aparecen a través de este manual, junto con los mensajes de seguridad y los símbolos de alerta.

SIMBOLOS DE PELIGRO



Emisión de gases letales



Los gases del escape del motor, contienen monóxido de carbono, un gas tóxico. Este gas es incoloro e inodoro y puede causar la muerte, si es inhalado. **NUNCA** opere este equipo, en una área cerrada o estrecha, que no proporcione suficiente flujo de aire fresco.



Combustible explosivo



La gasolina es extremadamente flamable y sus vapores pueden causar una explosión si se encienden. NO arranque el motor cerca del combustible derramado o fluidos del mismo. NO llene el tanque de combustible mientras el motor esta funcionando o caliente. NO sobrellene el tanque, ya que al derramarse el combustible, podría encenderse si entra en contacto con partes calientes del motor o chispas del sistema de ignición. Guarde el combustible en recipientes apropiados, en áreas ventiladas y lejos de chispas y flamas. NUNCA use el combustible como agente limpiador.



Peligros de quemaduras



Los componentes del motor pueden generar calor extremo. Para prevenir quemaduras, **NO** toque estas áreas, mientras el motor esta funcionando ó inmediatamente después de sus operaciones. **NUNCA** opere el motor sin los protectores ó resguados de calor.



Partes giratorias



NUNCA opere el equipo sin las cubiertas ó los protectores. Mantenga los dedos, manos, cabello y ropa lejos de las partes en movimiento, para prevenir lesiones.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — MENSAJES DE SEGURIDAD Y SIMBOLOS DE ALERTA



Arranque accidental



SIEMPRE coloque el interruptor APAGADO/
Apagado ENCENDIDO, en la posición de APAGADO, al
remover la llave y/o desconectar la bujía antes
de dar servicio al motor o al equipo. Coloque a
tierra el cable de bujia para prevenir una chispa
que pudiera generar un inciendo.



Peligros respiratorios



SIEMPRE use protectores de repiración adecuados.



Conditiones al aumento de velocidad



NUNCA altere las configuraciones de fábrica del gobernador del motor ó las velocidades del motor. Daños personales, al motor o al equipo podrian resultar, si se opera arriba de los máximos rangos de velocidad permitidos.



Peligros visuales y auditivos



SIEMPRE use protectores adecuados, para ojos y oidos.



Potrectores y cubiertas en su lugar




NUNCA opere la cortadora sin los protectores del disco y las cubiertas en su lugar. En acuerdo con los reglamentos de seguridad del Instituto Nacional Americano de Standares (ANSI), OSHA, u otras regulaciones locales.



Mensajes de daños al equipo

Existen otros mensajes importantes que se daran a través de este manual, para ayudar a prevenir daños a la cortadora de losa, a la propiedad ó al medio ambiente.



Esta cortadora de losa, otra propiedad ó el medio ambiente, podrían sufrir daños, si **NO** siguen las instructiones de este manual.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — REGLAS DE OPERACION SEGURA

REGLAS DE OPERACION SEGURA


PRECAUCION

¡El no seguir las instrucciones de este manual, podría ocasionar serias lesiones ó la muerte! ¡Este equipo debe ser operado por personal capacitado y calificado! Este equipo es solo para uso industrial.

Las siguientes indicaciones deben seguirse siempre que se opere la cortadora de losa MQ SP2.

SEGURIDAD

- NO opere o de servicio al equipo sin antes leer completamente este manual.
- Este equipo no debe ser operado por personas menores de 18 años.
- **NUNCA** opere la cortadora sin la ropa adecuada, los lentes de seguridad, botas con casquillo metálico y otros accesorios necesarios para efectuar el trabajo.














- NUNCA opere este equipo cuando no se sienta bien, si esta cansado, enfermo ó tomando medicina.
 - NUNCA opere la cortadora bajo la infuencia de drogas ó alcohol.
- NUNCA utilice accesorios ó aditamentos que no son recomendados por o de Multiquip para este equipo. Podrían resultar daños al equipo y/o lesiones al operador.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna, por accidentes debido a modificaciones al equipo; ya que las modificaciones sin autorización al equipo, cancelarán todas las garantías.
- Cuando sea necesario, substituya las placas de identificación, calcomanias de operación y seguridad, cuando éstas presenten dificultad para leerlas.
- SIEMPRE revise la cortadora antes de empezar, que no tenga piezas, tuercas y tornillos flojos.

NUNCA toque escape del distribuidor multiple caliente, el silenciador ó el cilindro. Permita que estas partes se enfrien antes de dar servio a la cortadora.



- Altas Temperaturas Permita que el motor se enfrie antes de añadir combustible ó darle servicio y mantenimiento. El contacto con componentes ¡calientes!, puede causar serias quemaduras.
- El motor de la cortadora requiere una adecuada corriente aire fresco. NUNCA opere la cortadora en alguna área cerrada o



estrecha donde la corriente de aire es restringida. De no haber suficiente ventilación podría causar graves daños al motor y a las personas. Recuerde el motor de la cortadora emana monóxido de carbono, un gas MORTAL.

- SIEMPRE que llene el tanque de combustible, hagalo en una área bien ventilada, lejos de chispas ó flamas.
- SIEMPRE tenga extremada precaución, mientras trabaje con líquidos flamables. Cuando rellene el tanque, DETENGA el motor y permita que se enfrie.



NUNCA <u>fume</u> alrededor o cerca de la máguina. Fuego ó una explosión podrían resultar de los vapores del combustible, ó si se derrama el combustible en el motor ¡calente!



- NUNCA opere la cortadora en un ambiente explosivo, donde el humo este presente o cerca de materiales inflamables. Una explosión o fuego podría resultar, causando severos daños corporales o incluso la muerte.
- El llenar hasta el tapon es muy peligroso, ya que el combustible tenderá a derramarse.
- **NUNCA** use la gasolina como agente limpiador.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — REGLAS DE OPERACION SEGURA

Seguridad General

- SIEMPRE lea, comprenda y siga los procedimientos de este manual, antes de intentar operar el equipo.
- SIEMPRE asegurese de que el operador este familiarizado con las debidas medidas de seguridady las técnicas de operación antes de usar la cortadora.
- NUNCA deje la máquina sola con el motor encendido.
- Bloquee la unidad cuando la desatienda o cuando se encuentre en cuestas empinadas.
- SIEMPRE asegurese de que el área a operar, esté libre antes de arrancar el motor.
- Mantenga este equipo en condiciones de operación segura todo el tiempo.
- SIEMPRE detenga el motor antes de darle servicio o añadir combustible o aceite.
- NUNCA arranque el motor sin el filtro de aire; ya que pudieran ocurrir daños severos.
- SIEMPRE de servicio al filtro de aire, para prevenir el mal funcionamiento del carburador.
- EVITE usar joyas o ropa floja, que se pueda enredar en los controles ó las partes movibles, esto puede causar serias lesiones.
- SIEMPRE mantenga limpias las partes rotativas ó móviles, mientras la cortadora esta en operación.
- SIEMPRE almacene el equipo correctamente cuando no este en uso. El equipo debe ser almacenado en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.
- NUNCA use accesorios o aditamentos que no son recomendados por el fabricante de este equipo. Podrían resultar daños al equipo y/o operador.
- Mantenga a todas las personas sin experiencia y sin autorización lejos del equipo todo el tiempo.

ADVERTENCIA

SIEMPRE asegurese de que el área a operar, esté libre antes de encender el motor.



Seguridad con el disco de diamante

- Utilice discos de diamante con centro de acero, fabricados para uso de las cortadoras de losa.
- Examine las orillas del disco por algun da
 ño, uso excesivo
 y la limpieza antes de instalar el disco. El disco debe
 ajustarse en el eje y en contra a las pesta
 ñas del disco
 adentro/afuera.
- Asegurese de que el disco este marcado con una velocidad de operación mas grande que la velocidad del eje del disco de la cortadora.

ADVERTENCIA

SIEMPRE inspeccione los discos de diamante antes de cada uso. El disco nodebe presentar cuartiaduras, abolladuras o grietas en el centro del nucleo de acero y/o en la orilla. El centro (agujero para el eje) debe estar intacto y alineado.



- Solamente corte material que esta especificado para el disco de diamante. Lea las especificaciones del disco de diamante, asegurese de usar las herramientas adecuadas que equivalen al material a cortar.
- SIEMPRE mantenga las cubiertas en su lugar. La exposición del disco de diamante no debe exceder 180 grados.
- Asegurese que el disco de diamante no entre en contacto con el suelo o la surperfice durante la transportación. NO deje caer el disco de diamante al suelo o a la surperficie.
- El gobernador del motor esta diseñado para permitir la máxima velocidad el motor, en una condicion de no carga. Las velocidades que exceden este limite pueden causar que el disco de diamante exceda la máxima velocidad segura permitida.
- Asegurese que el disco esté montado adecuadamente en la dirección a operar.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — REGLAS DE OPERACION SEGURA

Seguridad en el mantenimiento

- NUNCA lubrique los componentes ó intente dar servicio, mientras la máquina esta funcionando.
- SIEMPRE permita cierto tiempo a que la máquina se enfrie, antes de darle servico.
- Mantenga la maquinaria en condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- Repare los despeperfectos de la máquina inmediatamente y SIEMPRE reemplace las partes rotas.
- Deshagase de despedicios peligrosos adecuadamente.
 Ejemplos de despedicios potencialmente peligrosos son el aceite del motor usado, el combustible y los filtros de combustible.
- NO use contenedores de comida ó plastico, para deshacerse de despedicios peligrosos.

Seguridad en la transportación de la cortadora

- Use el equipo de levantamiento apropiado, para hacer más segura la transportación de la cortadora.
- NO use el manubrio y/ó el señalador, como puntos de levantamiento.
- Cuando se requiera la transportación de la cortadora, coloquela directamente adentro de la caja de la grua y atela seguramente. NUNCA remolque la cortadora directamente en la parte trasera de una grua.
- NO use la cortadora en declives o en superficies extremadamente en desnivel. Un motor inclinado en angulos extremos, podría causar que el aceite se derrame en la cabeza del cilindro y dificultar el arranque del motor.
- NUNCA transporte la cortadora con el disco montado.

Emergencias


 SIEMRPE conozca la ubicación del extinguidor de incendios más cercanos.



 SIEMPRE conozca la ubicación del botiquín de primeros auxilios más cercano.




En casos de emergencias, SIEMPRE conozca la ubicación del teléfono más cercano ó mantenga un teléfono en el área de trabajo. También sepa los números de teléfono del servicio de ambulancias, del doctor y del departamento de bomberos. Esta información le será invaluable en caso de una emergencia.



CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — CALCOMANIAS

Calcomanías de seguridad de la máquina

Las series de cortadoras SP2, estan equipadas con calcomanías con un número de seguridad (Figura 2). Estas calcomanias, proveen al operador información, sobre seguridad y mantenimiento. Esta página muesta las calcomanías, tal como aparecen en la cortadora de losa. Cuando alguna de estas calcomanías no se pueda leer correctamente, debe reemplazarla, puede conseguirlas con su distribuidor. Vea la sección de "Placa de identidad y calcomanías" para reemplazar alguna.



P/N 23330-001

Figura 2. Calcomanías de la cortadora de losa MQ SP2

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — COMPONENTES BASICOS





Figura 3. Componentes básicos de la cortadora SP2

La Figura 3, muestra la ubicación de las características de varios controles de operación de la cortadora de losa MQ SP2. Las características, son dependiendo del modelo específico de cortadora que seleccione. La función de cada componente ó indicador son descritos a continuación:

- Manubrio Se usa para dirigir y empujar la cortadora de losa SP2 mientras se efectúa el corte. El manubrio puede doblarse hacia abajo para la transportación.
- Palanca de velocidad adelante /reversa Controla la operación de velocidades automotrices, hacia adelante y en reversa. Proporciona posición neutral para el arranque del motor. SIEMPRE coloque la palanca de transmisión engranar/desengranar, en posición de engrane antes de ajustar el nivel velocidad (solo en modelos automotrices).
- 3. **Manivela para subir/bajar** La cortadora físicamente se orienta (sube ó baja) dependiendo la dirección de la manivela (MR ó CMR). Girando la manivela en sentido de las *manecillas del reloj*, la cortadora <u>baja</u>, girando la manivela al contrario de las manecillas del reloj, la cortadora <u>sube</u>.
- 4. Palanca de transmisión de engrane/desengrane La posición asegurada hacia adelante engrana la transmisión. La posición hacia atrás, desengrana la transmisión del eje trasero y permite "llanteo libre" (solo para modelos automotrices).
- 5. Tanque de agua Un tanque de agua de capacidad 18.90 litros, el cual abastece agua para el disco de la cortadora, mientras corta en mojado.



- 6. Válvula de agua ABRIR/CERRAR (ON/OFF) –La posición ON abre la válvula y permite que el agua fluya desde la fuente o base a través de la manguera de agua. La posición de OFF cierra la válvula y detiene el flujo de agua.
- Transmisión impulsora hidráulica Controla los movimientos de la cortadora hacia adelante y de reversa, usando la palanca de adelante/reversa (solo en unidades automorices).
- 8. Protector del disco de la cortadora Cubre el disco de la cortadora, mientras corta y permite que llegue la manguera de agua que se conecta a la cubierta para hacer cortes en mojado.
- 9. **Cubierta de la banda** Cubre la banda del cigüeñal, la polea del motor y la banda de la transmisión hidráulica (solo en modelos automotrices).
- 10. Protector de la polea del eje Cubre la polea del eje.
- Llantas traseras Permiten que la cortadora ruede por el piso. En modelos automotrices, las llantas traseras giran por la varilla flexible de metal, engranando a la transmisión hidráulica.
- 12. **Señalador** La llanta del señalador frontal, ayuda en la trayectoria recta. Se levanta para almacenarla y se gira hacia abaio cuando se usa.
- Juego de levantamiento para transportar

 Permite el fácil levantamiento para la transportación de la cortadora de losa MQ SP2.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — COMPONETES DE MOTOR HONDA13HP




Figura 4. Controles y componentes del motor (Honda GX390K1QWT2)

SERVICIO INICIAL

Verifique que el motor (Figura 4) este lubricado adecuadamente y que el tanque de combustible esté lleno antes de operar la cortadora. Refiérase al manual del fabricante del motor, para las instrucciones, detalles de operación y servicio.

 Tapón de Ilenado de combustible – Quite este tapón para llenar con gasolina sin plomo el tanque. Asegúrese de cerrar bien el tapón. NO sobrellene.


ADVERTENCIA

Para realizar el llenado del tanque de combustible, debe hacerse solo cuando el motor este apagado y frío. En caso de derrame de combustible, **NO** intente arrancar el motor hasta que los residuos de combustible, hayan sido completamente retirados y el área cercana al motor, este seca.



- Palanca de acelerador Se usa para ajustar la velocidad del motor RPM (la palanca hacia adelante *DISMINUYE*, la palanca hacia atrás *AUMENTA*).
- 3. Polea retráctil (jalar la cuerda) Método manual de arranque. Jale el asa de arranque hasta que sienta resistencia, en ese momento jale fuerte y uniforme.
- Palanca de la válvula de combustible ABRA para dejar fluir el combustible, CIERRE para detener el flujo de combustible.
- Palanca del ahogador Usela para arrancar el motor en frió o en condiciones de clima frió. El ahogamiento enriquece la mezcla de combustible.

6. **Filtradorde aire-** Previene que el polvo u otras partículas entren al sistema de combustible. Remueva la tuerca mariposa que esta sobre la tapa del filtro de aire, para lograr acceder al elemento filtrante.



Operar el motor sin un filtrador de aire, o con uno dañado o con un filtro que necesite reemplazo, permitirá que el polvo entre al motor, causando un rápido desgaste.

- 7. **Bujía** Proporciona la chispa para el sistema de arranque. Se calibra la chispa a intervalos (HONDA) de 0.6 a 0.7 mm (0.028 0.031 pulg.). Limpie la bujía una vez a la semana.
- 8. Silenciador Se usa para reducir el ruido y las emisiones. Los componentes del motor pueden generar calor excesivo. Para prevenir quemaduras, NO toque esta áreas mientras el motor este funcionando o inmediatamente después de operar. NUNCA opere el motor sin el silenciador.

ADVERTENCIA

Los componentes del motor pueden generar calor extremo. Para previr quemaduras, NO toque estas áreas, cuando el motor este funcionando ó inmediatamente después de operar. NUNCA opere el motor sin el silenciador.



Tanque de combustible – Almacena gasolina sin plomo.
 Para información adicional refiérase al manual del fabricante del motor.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — COMPONENTES DE MOTOR HONDA 20HP




Figura 5. Controles y compoentes del motor (Honda GX620TXF2)

SERVICIO INICIAL

Verifique que el motor (Figura 5) este lubricado adecuadamente y que el tanque de combustible, esté lleno antes de operar la cortadora. Refierase al manual del fabricante del motor para las instrucciones, detalles de operación y servicio.

- Interruptor del motor APAGADO/ENCENDIDO La posición ENCENDIDO da marcha al motor, la posición APAGADO detiene las operaciones del motor.
- Tanque de combustible Almacena gasolina sin plomo.
 Para información adicional refierase al manual del fabricante del motor.
- 3. **Palanca de acelerador** Controlada por el pedal del acelerador, aumenta o disminuye las RPM del motor.
- 4. **Palanca del ahogador** Uselo para arrancar el motor en frío o en condiciones de clima frío. El ahogador enriquece la mezcla de combustible.
- Interruptor del sensor del aceite Este interruptor monitorea el nivel de aceite en la caja del cigüeñal del motor. En caso de que baje el aceite, el motor se apagará.
- 6. Filtro para el aceite Filtra el aceite de contaminantes.
- 7. **Bujía** Proporciona la chispa para el sistema de arranque. Se calibra la chispa a intervalos de 0.71 0.78 mm (0.028 0.031 pulg.) Limpie la bujía una vez a la semana.
- Filtro de combustible Filtra el combustible de contaminantes.
- Tapón de Ilenado de aceite Quite este tapón para rellenar o reeplazar el aceite del tipo que se recomienda en la lista de la Tabla 3. Asegúrese de cerrar bien el tapón.
 NO sobrellene.

- 10. **Filtro de aire** Previene que el polvo u otras partículas entren al sistema de combustible. Libere la cubierta del filtro de aire para dar acceso al elemento a filtrar.
- Silenciador Se usa para reducir el ruido y sus emisiones. ¡NUNCA toque el silenciador mientras está caliente! Pueden resultar graves quemaduras. NUNCA opere el motor sin el silenciador.

ADVERTENCIA

Los componentes del motor pueden generar calor extremo. Para previr quemaduras, **NO** toque estas áreas, cuando el motor este funcionando o inmediatamente después de operar. **NUNCA** opere el motorsin el silenciador.



- 12. **Varilla medidora de aceite** Saquela para verificar la cantidad y la condición del aceite en la caja del cigüeñal.
- 13. **Arranque** Enciende el motor cuando la llave de ignicion se gira a la posición de **ENCENDIDO**.
- 14. **Tapón de desagüe del aceite** Quitelo para descargar el aceite de la caja del cigüeñal.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — INFORMACION GENERAL

Familiarización

Las series de *cortadoras de losa* SP2, estan diseñas para cortar en *seco* o *mojado*, cortando en concreto ó asfalto utilizando discos de diamante. Han sido fabricadas para uso general, industrial y de alta producción, según las necesidades del corte. El refuerzo de acero al bastidor del cajón, la hace más resistente, reduciendo así las vibraciones, mientras corta. Minimizando las vibracciones, mejora el funcionamiento del disco y alarga la duración de la cortadora.

Con ejes de gran resistencia en las llantas delanteras y traeras, con llantas firmes y de buen tamaño, el ensamble industrial del bastidor asegura una exacta trayectoria y los años de uso, son dignos de confianza.

Adicionalmente, la relación peso-fuerza del diseño del ensamble del armadura y del chasis, proporcionan una distribución óptima del peso, para mantener el buen funcionamiento del disco en el corte. El resistente eje del disco, sostienen el ensamble asegurando la mínima oscilación y el eje armoniza la condición dando mayor ventaja a la velocidad del disco en operación.

Generadores de fuerza

La serie de cortadoras de losa SP2, son generalmente clasificadas en la industria, como cortadoras de **BAJO** a **MEDIANO** caballaje. Esta clasificación, es particularmente útil para selecionar el disco de diamante adecuado, de acuerdo a su aplicación.

Existen dos tipos de motores de gasolina, que usa la serie de cortadoras SP2: uno es *Honda 13 HP GX390K1QWT2* enfriado por aire, 4 cilindros de golpe sencillo, OVH rango de 3600 RPM, el otro es un *Honda 20HP GX620TXF2* enfriado por aire, 4-golpe OVH 90° V-gemelo rango de 3600 RPM. La rotación del disco estan activada por la banda-V. Esta acompañado al conectar el eje de salida del motor a la polea motriz más alta. La polea motriz más baja (disco) estan entonces contectada ala polea motriz superior (motor) por tres bandas-v. Asi como gira el eje del motor, también lo hace el disco.

Refiérase al manual del fabricante del motor, para instrucciones específicas, respecto a la operación del motor y los métodos de mantenimiento.

Consola

El control de la consola ergonómicamente diseñado, permite al operador entender y/o operar facilmente el manubrio ajustable, *la manivela sube/baja* y *la palanca de transmisión engrana/desengrana* (solo en modelos automotrices). Adicionalmente, para modelos automotrices, la consola también proporciona controles de adelante y reversa.

Sistema manual para subir/bajar

La cortadora de losa SP2, usa una rosca ACME, manual que facilita el subir y bajar el disco, le permite asegurarlo en una posición para una constante en la profundidad al corte. Vea la Tabla 6 para seleccionar el disco segun la profundidad del corte.

Sistema de agua

Todas las cortadoras cuentan con un sistema de dirección de agua, que provee al disco de diamante. Este sistema consiste como una "manguera de jardín", la valvula que conecta a la fuente de agua (por la manguera) a la cortadora, una valvua en la consola de **ENCENDIDO/APAGADO**.

La cubierta del disco de 50 cm. esta diseñada con dos tubos de vinilo de 15 cm. que dirigen el agua a el disco de diamante.

Sistema del soporte de ruedas

Un ensamble guia de grueso metal soldado, soporta el la cortadora en seguimiento, estabilizacion y girando sobre su eje. Un eje trasero soporta dos ruedas de goma colada sólida con cojinete de rodillo, valvulas de grasa y collares de seguridad. El ensamble gira sobre su eje en relacion a dos bloques balanceandose con bujes.

Sistema de accinamiento del disco.


El ensamble del resistente eje del disco, ha sido diseñado para soportar una optima distribución del esfuerzo de rotacion del eje del motor, al eje del disco y para asegurar las condiciones mínimas de vibración en las puntas del eje.

Motor balanceado y las poleas del eje, estan conectadas con sus respectivos ejes, 3 bandas-V (13HP, 4 bandas-V para modelos 20HP) conectas a la polea del motor a la polea del eje del disco. El eje del disco, esta sostenido por dos cojinetes alineados por si mismos, que estan únicamente colocados en posición fuera del borde para, reforzar la armadura.

La combinación de poleas y la posicion de los baleros del eje del disco asegura, la mínima agitación y vibración en las puntas del eje del disco.

Sistema de agua

La cortadora de losa MQ SP2, viene generalente con dos piezas con bisagras de 50.8 cm., de metal fuertemente calibradas, que protegen el disco. El protector del disco provee el acceso a las mangueras de agua, que abastecen el perfecto volumen de agua y la dispersan, para enfriar y/ó elimiar el polvo.




Toda las serie de cortadoras de losa MQ, estan diseñadas tecnicamente y fabricadas con estricto apego al Instituo Nacional Americano de Estandares, Inc. (ANSI) norma B7.1 y B7.5

Antes de empezar


- 1. Lea las instructiones de seguridad al principio del manual.
- 2. Limpie la cortadora, quitando el polvo y lo sucio, particularmente el tubo del aire del enfriamiento del motor del carburador y de la caja del filtrador de aire.
- 3. Revise el filtro de aire del polvo y lo sucio. Si el filtro de aire esta sucio, reemplacelo con uno nuevo si se requiere.
- 4. Revise el carburador del polvo y lo sucio. Limpielo con una compresora de aire.
- 5. Revise que las tuercas y los pernos esten bien apretados.

Verifique el aceite del motor

- Para revisar el nivel de aceite del motor, coloque la cortadora en lugar plano y seguro del piso, con en motor detenidoy sin el disco de diamante.
- 2. Retire el **tapón del filtro/varilla** del orificio del filtro del motor (Figura 6) y limpielo.




Mostrando el motor Honda GX390



Mostrando el motor Honda GX620

Figura 6. Balloneta para aceite del motor (Desmontable)

- 3. Meta y saque la balloneta sin atornillar, adentro del tubo del filtro. Verifique el nivel de aceite que muestra la balloneta.
- 4. Si el nivel de aceite es bajo (Figuras 6 y 7), llene por la orilla del orificio del filtro del aceite, con el tipo de aceite recomendado (Tabla 4). La capacidad máximade aceite para un motor Honda GX390 es de1.1 litros (2.32 pintas) y para el motor Honda GX620 es 1.50 litros (3.18 pintas).



Consulte el manual del fabricante del motor, para instrucciones especificas de servicio.

Mostrando motor **HONDA** 13 HP




Figura 7. Balloneta para aceite el motor (nivel de aceite)

Tabla 4. Tipo de aceite			
Estación Temperatura Tipo de aceite			
Verano	25°C o más alta	SAE 10W-30	
Primavera/Otoño 25°C~10°C SAE 10W-30/20		SAE 10W-30/20	
Invierno	Invierno 0°C o más baja SAE 10V		



Verifique la gasolina

1. Retire el tapón de la gasolina localizado en la parte superior del tanque de combustible.



- 2. Visualmente inspeccione si el nivel de gasolina esta bajo, en este caso, rellene con gasolina sin plomo.
- Cuando rellene, asegurese de usar una coladera para la filtracion. No sobrellene de combustible el tanque. Limpie cualquier derrame de combustible.

Transmisión hidrostática (solo en modelos automotrices)

El modelo 7 EATON® de transmisión hidrostatica (Figura 8) provee la fuerza al sistema de propulsión de la cortadora. La transmisión, impulsa la catarina que directamente conecta al eje flexible las llantas traseras. La velocidad hacia adelante/ reversa **sin carga** es de aproximadamente de 24 .4m/min




Figura 8. Transmisión hidrostática

La transmisión ha sido llenada por el fabricante, con liquido hidráulico de una viscosidad equivalente a SAE 20W-20. Debe dar servicio adicional según se requiera; se recomiendan los siguientes liquidos hidráulicos:

- General Motors Dextron B
- Ford MM2C-33F
- Ford M2C-41A
- International harvester Hy-Tran Fluids




Figure 9. Depósito de transmisión



PRECAUCION

NO sobrellene el deposito de líquido (Figura 10). Note que el nivel esta marcado en el depósito. Es básico revisar las condiciones del aceite existente (A) frío (B) caliente, antes de operar la cortadora. El sobrellenar la transmisión con líquido hidráulico, podría causar la roptura de los sellos ocasionando daños mecanicos.

Bateria (solo en modelos automotrices) - La bateria de 12-voltios DC (Figura 10), se embarca en **seco** y necesitará un apropiado nivel de electrólito para operar.




Figure 10. Bateria

Cuando de servcio a la bateria es necesario realizar lo siguiente:

- Debe usar mascarilla y guantes de plastico mientras manipula o llena la bateria de los electrólitos.
- Desconecte las abrazaderas de la terminal de la bateria, y remueva la bateria de la cortadora cuando le de servicio.
- NO sobrellene la bateria.



ADVERTENCIA


El electrólito, es un ácido y debe manejarse con precaución. Para mayor seguridad SIEMPRE siga las instrucciones del fabricante del electrólito. Graves daños pueden resultar por descuido y el no obedecer las instrucciones en el manejo.





Sobrellenar la bateria puede causar que el electrólito se derrame y corroer los componentes cercanos. Inmediatamente limpie cualquier derrame de electrólito (ácido de la bateria).

A demas, cuando conecte el cable positivo (+) al poste positivo de la bateria, **NO** permita el contacto con la llave o cualquier otra parte metálica que esté en contacto con el poste negativo (-) de la terminal de la bateria. Esto podría resultar en un corto curcuito o una explosión.



Use solo agua *destilada* en la bateria. El agua de grifo, puede *reducir* la vida de la bateria.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — INSPECCION DEL DISCO

A CUIDADO

La falta de una inspección completa al disco de diamante (Figura 11) para una operación segura, podria resultar en daños al disco, la cortadora y podria causar lesiones al operador ó a otros en la área que se esta operando.





Figura 11. Disco de diamante

- Orificio del perno de bloqueo El orificio comunmente localizadoen el centro del disco de diamante, impide que el disco patine entre los platos de ajuste del eje motriz. Inspeccione el diametro del orificio para asegurarse de que no exista ninguna fisura y que exista una ajuste exacto entre el orificio y el perno de conduccion.
- Canales de liberación de esfuerzos Verifique el centro de acero por fisuras que pudiesen estar desde los canales o ranuras. Las fisuras, indican extrema fatiga, y si se continua usando, una seria averia podria ocurrir.
- 3. Orilla del nucleo de acero Verifique si existe decoloración (oxidación azul), indicando una condicion de sobrecalentamiento, causada por falta de enfriamiento por agua. El sobrecalentamiento de los discos de diamante, puede conducir a una perdida de tensión en el nucleo y/ ó incrementar la posibilidad de un daño al disco. Verifique el espesor del disco en esta área, el grosor del disco tiene que ser uniforme en toda la circunferencia del disco, y no rendirse a una condicion de socavado, producto de un material altamente raspante o por falta de protección de socavado.

- 4. Flecha de direccion Verifique que el disco de diamante este instalado con respecto a la rotación del eje motriz. Refiera la flecha de dirección en el disco de diamante e instalela en direccion al corte con la vuelta del eje motriz. El disco debe cortar en direccion hacia abajo.
- 5. Borde de disco de diamante Asegurese de que no existan fracturas, o que le falte alguna porción del borde. NO use el disco de diamante, si le falta un segmento o porción del borde del disco. El borde dañado o la falta de una porción le puede causar daños a su cotadora o lastimar a otras personas cerca del area de trabajo.
- 6. **Especificaciones** Verifique que las especificaciones del disco concuerdan con al tamaño y diámetro adecuado para su cortadora. Los discos de enfriado con agua deben ser enfriados por agua actuando como enfriador. Si se utiliza un disco que no coincide con las especificaciones de su cortadora no se obtiene en beneficio esperado o se puede dañar el disco de diamante.
- 7. Orificio del eje Es esencial que el orificio del eje coincida con el disco y que no tenga ningun desgaste. Siempre use el disco con los canales correctos. La cara interna del disco debe de estar limpia y libre de cualquier partícula. Un eje fuera de su circunferencia, le causará daños a su disco de diamante y a su cortadora.
- 8. Máximas RPM (Revoluciones por minuto) La referencia RPM es la velocidad máxima segura para el disco seleccionado. NUNCA exceda la máxima RPM en el disco de diamante. El exceder la MAX RPM es muy peligroso, puede causar un bajo rendimiento y podría dañar el disco de diamante.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — INSPECCION - COLOCACION DELDISCO



Los siguentes pasos deben ser realizados antes de instalar el disco de diamante en el *eje motriz*.

Apagado

- El interruptor ENCENDIDO/APAGADO debe estar en posición APAGADO.
- Levante el disco a una posición elevada, girando la palanca de subir/ bajar en dirección a las manecillas del reloj.
- Use la herramienta para la tuerca del disco y la herramienta para bloquear el eje del disco guardados en las parte frontal de la consola para instalar el disco de diamante.
- Ver Figura 12 (Instalacion del disco de diamante) cuando remueva o instale el disco de diamante.
- 1. **Protector del disco** levante la mitad de tolva de enfrente para descubrir la tuerca del eje y el plato externo.
- Herramienta para la tuerca del disco

 Remueva la herramienta para la tuerca del disco(3) colocada en el sosten de herramienta y desatonille la tuerca de la varilla del disco(mano derecha). Esta tuerca se afloja al contrario de las manecillas del reloj y se aprietan en sentido contrario del reloj.

- 3. **Tuerca del disco** Remueva la tuerca del disco (4). Para reinstalar, **NO** apriete de mas la tuerca del disco contra el plato externo. Apriete la tuerca del disco aproximadamente 45-50 ft-lbs/62-69 N/m.
- 4. Plato externo del disco (Collar) Asegurese de que el plato este limpio y libre de residuos y que est é colocado contra el disco de diamante (7). Verifique que el perno conductor coincida con el orificio el el disco (6) y descanse perfectamente en el plato interno (8).
- 5. **Orificio en el disco** Alinear este orificio en el disco con el perno conductor en el plato interno.
- 6. Disco de diamante Asegurese que el disco sea el apropiado para el tipo de trabajo seleccionado. Ponga mucha atención a la flecha que indica la dirección del disco. EN DIRECCION A LAS MANECILLAS DEL RELOJ PARA CORTAR DE LADO DERECHO, EN CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ PARA CORTAR DE LADO IZQUIERDO. El orificio en el disco debe coincidir a 25.4 mm del eje del disco.
- 7. Plato interno(collar) Este plato esta fijo a el eje motriz y esta construido con un orificio para perno de barreno. La superficie interna del plato debe de estar libre de residuos o particulas que permitan la union del la superficie y el disco.




Figura 12. Colocacion del disco de diamante.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — INSPECCION -PROTECTORES, CUBIERTAS Y BANDAS

Verificando los protectores y las cubiertas

ADV

ADVERTENCIA

NUNCA opere la cortadora sin los protectores o las cubiertas del disco (Figuras 13, 14 y 15) en su lugar. **NO** opere con el protector del disco de enfrente levantado. La exposición



del disco no puede exceder 180 grados durante su operación Siga las lineamientos de seguridad del Instituto Nacional Americano de Estandares (ANSI) B7.1 y B7.5.



Figura 13. Protector del disco

VERIFIQUE lo siguiente sobre el protector del disco:

- Compruebe que el protector sea equivalente a la capacidad del diametro del disco de diamante.
- Verifique que el protector se sujete firmemente hasta que la bayoneta se ajuste al armazón de la cortadora.
- Verifique que el resorte tensionado de enfrente de la cubierta del protector este firmemente acomodado a la parte de atrás del protector y que no haya huecos.
- Verifique el montaje de las mangueras en ambos lados del protector del disco. NUNCA levante el protector del disco mientras corta.
- Verifiqueque los tubos de agua esten limpios y destapados. Compruebe que fluya bien el agua y que tenga suficiente presion (en ambos lados de la cortadora) antes de operar la cortadora.

VERIFIQUE lo siguiente sobre la *pestaña de la cubiera del disco*:

- Verifique que la pestaña de la cubierta este colocada firmemente encima de la bayoneta conectando el armazon de la cortadora antes de operar.
- Esta pestaña de la cubierta debe estar en su lugar, ya sea de lado derecho o de lado izquierdo de la cortadora.

Bandas-V y cubiertas

$oldsymbol{\Lambda}$

PRECAUCION

NUNCA intente verificar la banda-V mientras el motor este funcionando porque pueden ocurrir serias lesiones . Mantenga dedos, manos, cabello y ropa lejos de las partes en movimiento.



Alineamiento y tensión de las bandas

Esta cortadora de losa este equipada con 3 bandas-V premium (3 para modelos 13HP, 4 bandas-V para modelos 20HP) que han sido alineadas y tencionadas por el fabricante. Todas las bandas-V, **DEBEN** estar instaladas antes de operar la cortadora. Operar la cortadora con menos bandas de las requeridas puede dañar la cortadora óel equipo.

Use el siguiente procedimiento para revisar el alinamiento de las bandas-V:

- Quite todos los tornillos que aseguran la cubierta de la banda-V (Figura 15) del armazón de la cortadora.
- 2. Verifique que esten paralelamente uniformes (Figura 16) las bandas y poleas (roldanas). Use una regla derecha o una escuadra de maquinista contra ambas poleas y ajustelas hasta que esten igualmente alineadas.



Figura 15. Cubierta de la banda




Figura 16. Bandas-V paralelas

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — INSPECCION - BANDAS Y TANQUE DE AGUA

 Verifique la tensión de la banda (Figura 17) usando una medidor de tensión (2.72k. a 4.08k.) (6.0 - 9.0 lbs.) contra la banda de adentro a la mitad entre las dos poleas, o desviando el centro de la banda en un punto medio 3/8" (10 mm) - 1/2" (13 mm).



Figura 17. Tensión de la banda-V

- 4. NO aplique ni más ni menos tensión en las bandas-V. Pueden ocurrir daños severos a la cortadora y al cigüeñal del motor, si las bandas estan muy tensionadas. Si las bandas tienen menos tensión (es decir, sueltas sobre las poleas) baja la fuerza del disco y el funcionamiento será menor.
- Si las bandas llegan a gastarse o aflojarse, reemplácelas, usando la siguiente lista de partes de las bandas-V en la Tabla 5.

Tanque de agua

La cortadora de losa SP2 esta equipada con un tanque portátil de agua con una capacidad de 18.90 l., colocado sobre la consola, el cual puede ser conectado a la manguera de metal por atrás de la consola del operador (Figura 18).

Antes de usar el tanque de agua, asegurese que este lleno a su capacidad y conectado al montaje de la manguera que lubrica mientras corta. También pude conectarse a la SP2, una fuente externa de agua para aumentar el corte en mojado.




Figura 18. Conección de la manguera de agua del tanque a bordo

	Tabla 5. Bandas-V y poleas				
Tamaño del motor	Tipo de cortadora	Tamaño del disco	Banda-V N/P (Cant.)	Polea del motor N/P	Polea del eje del disco N/P
13 HP Engine	De empuje	20 pula	16050 (2)	23665-001	25172-003
	Automotriz	20 pulg.	16052 (3)	23703-003	25172-003
20 HP Engine	Atomotriz	20 pulg.	15897 (4)	28833-002	23280-001

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — PROC. DE ARRANQUE MANUAL (MOTOR HONDA13HP)

A PRECAUCION

NO intente operar la cortadora hasta leer y comprender las secciones de Informacion General y seguridad. Dependiendo del manual del fabricante, los pasos de operacion pueden variar. Vea el manual de operacion del motor.

El siguiente procedimiento de arranque se refiere al **Motor HONDA 13 HP (Arranque Manual).**



ADVERTENCIA

Cuandoel motor esta funcionando el disco que corta **SIEMPRE** *esta girando*. Levante el disco, para que no toque la superficie mientras maniobra la cortadora. Pueden ocurrir daños al disco y/o a la cortadora si el disco se golpea contra el pavimento.



- Asegurese que el disco de diamante ha sido montado correctamente y que no toca la superficie a cortar.
- 2. Para cortes en mojado, asegurese que el tanque de agua este lleno a su capacidad (18.90 litros). Conecte la manguera del tanque de agua al montaje del sistema de agua por atrás de la consola (Figura 18) y pruebe el flujo adecuado de agua para el disco antes de su operación.
- 3. Coloque la *palanca de la valvula de combustible* (Figura 19) a la posición de **encendido**.




Figura 19. Palanca de la valvula de combustible

4. Coloque el *interruptor del motor* ENCENDIDO/APAGADO (Figura 20) en la posición ENCENDIDO.





Figura 20. Interruptor del motor ENCENDIDO/APAGADO



La posición **CERRADO** de la palanca del ahogador, enriquece la mezcla de combustible, para arrancar un motor en **FRIO**. La posición **ABIERTO** provee la mezcla correcta de combustible para una operación normal después de arrancar y también para arrancar un motor ya caliente y para volver arrancar un motor un motor un motor tibio.

5. Si opera la SP2 en *clima frio*, omita este paso y continue con el número 6. Coloque la *palanca del ahogador* (Figura 21) en la posición **ABIERTO**. Omita el paso 7.




Figura 21. Palanca del ahogador (posición abierto)

6. Si opera la SP2 en *clima frio*, coloque la *palanca del ahogador* (Figura 22) en la posición de **CERRADO**.




Figura 22. Palanca del ahogador (posición cerrado)

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — PROC. MANUAL DE ARRANQUE (MOTOR 13HP)



PRECAUCION

La velocidad del gobernador del motor ha sido ajustada por el fabricante. El cambiar la velocidad del gobernador puede dañar el disco y/o la cortadora.

 Coloque la palanca del aceledador (Figura 23), a la mitad entre la velocidad ALTA y BAJA para arrancar. Todo corte es hecho a alta velocidad. La velocidad del motor del gobernador esta ajustada por el fabricante para asegurar la óptima velocidad del disco.




Figura 23. Palanca del acelerador

8. Tome la agarradera de arranque (Figura 24) y jale suavemente hacia afuera. La resistencia llega a ser la más fuerte en cierta posición, eso corresponde al punto de compresión. Jale el asa fuerte y suavemente a la vez para arrancar el motor.



PRECAUCION

- NO saque toda la cuerda de arranque hasta el final.
- NO suelte la cuerda de arranque después de jalarla.
 Permita que se regrese tan pronto como sea posible.

- Si el motor ha arrancado, lentamente regrese la palanca del ahogador (Figura 22) a la posición de CERRADO. Si el motor no arranca repita los pasos del 1 al 8.
- Antes que la cortadora este colocada en operación, permita que el motor trabaje por algunos minutos. Verifique que no haya fugas de combustible y ruidos asociados con protectores y/o cubiertas sueltas.
- Siempre realice los cortes, con el motor acelerado al máximo. El gobernador del motor ha sido ajustado por el fabricante para asegurar un óptimo ajuste en la velocidad.




Figure 24. Agarradera para arrangue

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ARRANQUE ELECTRICO (MOTOR 20HP HONDA)



PRECAUCION

NO intente operar la cortadora, hasta que lea y comprenda las secciónes de Seguridad, Información General e Inspección. Dependiendo del fabricante del motor, los pasos para operar pueden variar. Vea el manual de operacion de motor.

El siguiente procedimiento de arranque, se refiere al **motor HONDA 20 HP (arranque eléctrico)**

- 1. Asegurese que el disco de diamante ha sido montado correctamente y que no toca la superficie a cortar.
- 2. Para cortes en mojado, asegurese que el tanque de agua este lleno a su capacidad (18.90 litros). Conecte la manguera de agua, al montaje del sistema de agua por atrás de la consola (Figura 18) y pruebe para el adecuado flujo de agua para el disco antes de su operación.
- Si opera la cortadora de losa SP2 en clima frío, omita este paso y continue al paso número 4. Coloque la palanca del ahogador (Figura 25) en la posición de ABIERTO. Omita el paso número 5.



Figura 25. Palanca del ahogador (posición abierto)

4. Si opera la SP2 en *clima frío*, coloque la *palanca del ahogador* (Figura 22) en la posición de **CERRADO**.





Figura 26. Palanca del ahogador (posición cerrado)



La posición de **CERRADO** de la palanca del ahogadro enriquece la mezcla para arrancar en **FRIO**. La posición **ABIERTO** provee la mezcla correcta,para una operación normal después del arranque y tambien para arrancar un motor ya caliente.

A

PRECAUCION

La velocidad del gobernador ha sido ajustada por el fabricante. Cambiar la velocidad del gobernador podría dañar el disco y/ó la cortadora.

5. Coloque la *palanca del acelerador* (Figura 27) a la mitad entre **VELOZ** y **LENTA** para arrancar.



Figura 27. Palanca del acelerador (posición veloz)

6. Coloque el *interruptor del motor ENCENDIDO/APAGADO* (Figura 28) en la posición de *ENCENDIDO*



Figura 28. Interruptor en la posición de arranque

- 7. Si ha encencido el motor, regrese la palanca del ahogador despacio (Figura 26) a la posición de **CERRADO**. Si el motor no ha encendio repita los pasos del 1 al 6.
- 8. Antes de empezar a operar la cortadora, coloque la *palanca del acelerador* en la posición *veloz* y permita que funcione por unos minutos. Verifique que no tenga fugas de combustible y ruidos que pudieran asociarse con cubiertas y/ó protectores sueltos.
- Todos los cortes son realizados con el MOTOR ACELERADO AL MAXIMO. El gobernador del motor ha sido ajustado a la velocidad óptima de operación.

CORTADORA DE LOSAMQ SP2 — PROCEDIMIENTO DE APAGADO

Apagando el motor (Honda13 HP)

ADVERTENCIA

NUNCA detenga el motor mientras la cortadora esta realizando un corte, excepto en emergencias. Interrumpir repentinamente el motor a alta velocidad mientras corta, podría dañar el disco y/ó la cortadora y puede causar lesiones al operador o a otros en el área donde se opera.



2. Coloque la *palanca del acelerador del motor* (Figura 30) en velocidad lenta, y escuche que disminuye la velocidad del motor.




Figura 30. Palanca del acelerador

2. Cambie el *interruptor del motor* de la consola *ENCENDIDO/APAGADO* (Figura 31) a **APAGADO**.




Figura 31. Interruptor del motor ENCENDIDO/APAGADO (posición de apagado)

3. Coloque la palanca de la valvula de combustible (Figura 32) a la posición de **APAGADO**.



Figura 32. Palanca de la valvula de combustible (posición de apagado)

Apagando el motor (Honda 20 HP)

- Coloque la palanca de velocidad adelante/reversa a NEUTRAL (solo en modelos automotrices).
- Coloque la *palanca del acelerador* (Figura 33) en velocidad LENTA y escuche que dismunye la velocidad del motor.




Figure 33. Palanca del acelerador (posición lento)

3. Cambie el *interruptor del motor ENCENDIDO/APAGADO* (Figura 34) a la posición de **APAGADO**.




Figura 34. Interruptor de arranque (posición de APAGADO)

Procedimiento de apagado de emergencia

 Cambie el *interruptor del motor ENCENDIO/APAGADO* (Figura 34) a la posición de APAGADO.



PRECAUCION

NUNCA detenga el motor mientras corta a altas velocidades, excepto para emergencias. Esto puede dañar su cortaradora SP2.

Adjustando el manubrio

La SP2 tiene un manubrio para ajustar la altura. Antes de operar la cortadora, ajuste el manubrio de altura a una posición comoda para trabajar:

1. Afloje los tornillos del manubrio de ajuste de altura (Figura 35) en el manubrio hasta que puedan girar libremente.



Figura 35. Tornillos para ajustar el manubrio.

 Mueva el manubrio (Figura 36) hacia arriba o abajo para operaciones según su preferencia.




Figura 36. Manubrio ajustable de altura

 Apriete los tornillos ajustables del manubrio de altura para asegurar el manubrio en su lugar.



PRECAUCION

Para evitar la perdida de control de la cortadora de losa SP2, asegurese de apretar fuertemente los tornillos de ajuste antes de operar la cortadora para prevenir que se afojen durante el corte.

Ajustando la altura del disco

La cortadora SP2 usa una *manivela* manual para *subir/bajar*, localizada en la consola, girandola según las *manecillas del reloj*, permiten que baje y girando al *contrario de las manecillas del reloj* sube ó baja (Figura 37).

Para ajustar la altura del disco:

- 1. Jale hacia arriba la perilla de la manivela para subir/bajar.
- Gire la manivela según las manecillas del reloj para bajar el disco. Gire la manivela al contrario de las manecillas del reloj para subir el disco (Figura 37). La manivela se detendrá cuando el disco ha subido o bajado completamente.





Figura 37. Adjustando la altura del disco



Cuando tenga que mover la cortadora entre cortes, suba completamente el disco para evitar que éste choque con el piso.

Determinar la profundidad del corte

Cuando se prepara para cortar, el tamaño de su disco determinará la profundidad del corte. Vea la Tabla 6 para determinar el tamaño adecuado del disco, según la profundidad del corte que necesita.

TABLA 6. SELECCION DEL DISCO		
Diametro del disco de diamante (pulg.)	Profundidad del corte	
12"	3-5/8"	
14"	4-5/8"	
16"	5-5/8"	
18"	6-5/8"	
20"	7-5/8"	

Transportando durante el corte (Empuje)

Los modelos de empuje de la cortadora SP2, se debe movese manualmente por el operador, durante corte. Compruebe que el manubrio este asegurado en la consola, empujando en contra del manubrio, con cierta fuerza, para prevenir perder el control de la máquina.



PRECAUCION

NO force el disco a cortar más rapido ya que su diseño tiende a cortar y remover el material. Esto puede dañar su disco y/ ó su máquina.

Transportando durante el corte (automotriz)

Los modelos automotrices de la cortadora SP2 tiene una transmisión hidrostática, la cual mecanicamente impulsa la cortadora durante el corte. Para preparar la máquina para corte automotriz:

1. Coloque la *palanca de transpote* a la posición **NEUTRAL**




Figura 38. Palanca de transmisión engrane/desengrane (posición neutral)

 Levante la palanca de engrane/desengrane, localizada en la consola (Figura 39). Deje la palanca abajo para desenganchar la transmisión y permitir el empuje manual durante el corte o mover la maquina alrededor del área de trabajo.




Figura 39. Palanca de transmisión engrane/desengrane (posición de engrane)

 Mueva la palanca de transporte hacia la posición de ADELANTE para aumentar la velocidad hacia adelante mientras corta (Figura 40). Coloque la palanca de transporte completamente hacia adelante para, que la cortadora funcione a la máxima velocidad.




Figura 40. Palanca de transmisión engrane/desengrane (posición adelante)

Cuando necesite hacer movimientos de reversa, coloque la palanca de transporte en la posición de REVERSA (Figura 41). Coloque la palanca de transporte completamente hacia atras y la cortadora retrocedera a su máxima velocidad.




Figura 41. Palanca de transmisión engrane/desengrane (posición de reversa)

Alineación de la cortadora

 La cortadora SP2 usa un señalador frontal (Figura 42), el cual ha sido precisamente alineado con el disco de diamante por el fabricante. Consulte la figura de abajo, el trazo correcto esta realizado por el mencionado señalador frontal volcandose a la linea de corte. La precisión en la dirección de la cortadora se realiza, por la ligera presión que hace el operador contra el manubrio.




Figura 42. Señalador de la cortadora

 Para reorientar la posición, afloje el tornillo que sujeta la barra del eje del señalador, ajuste según sea necesario y vuelva apretar el tornillo.

Cortando







adecuada mientras engancha la cortadora. El no hacerlo puede resultar en **DAÑOS SEVEROS**.



NO opere esta máquina, sin el protector del disco o el protector de las bandas. Mientras el disco esta girando, NO ponga las manos, pies u otra parte del cuerpo cerca del disco para evitar SERIAS LESIONES ó LA MUERTE.



Cuando corte, determine la profundidad del corte que necesite y use un disco del tamaño adecuado. El corte profundo desaprovecha la vida del disco.

El metodo preferido de corte es **POR PASOS** en aumento de 51 mm. (2 pulgadas). El corte por pasos muestra la excelente oportunidad para que el disco corte rapido y dure más.

Operación de cortes en mojado

- Conecte la manguera de agua a la fuente (sobre el tanque de agua o la fuente externa de agua) a la conexión del adaptador de la manguera (Figura 3) de la cortadora. L a fuente de presión debe ser aproximadamtne de 30-40 psi.
- 2. Asegurese de que los tubos de agua de vinilo, estan adecuadamente insertados en los orificios del protector del disco y estan limpios de cualquier obstrucción.
- 3. Abra la fuente de agua (Figura 43).




Figura 43. Valvula del tanque de agua ABRIR/CERRAR

 Abra la valvula del sistema de agua en el lado izquierdo de la consola moviendo la palanca a la posición de ABIERTO (Figura 44) y asegurese de que el agua corra igual en ambos lados del disco de diamante.




Figura 44. Valvula del sistema de agua ABRRIR/CERRAR

 Alinie la cortadora por la linea de corte usando el señalador frontal.



SIEMPRE corte en línea recta solamente. GRAVES DAÑOS pueden ocurrir al disco o a la cortadora, si se gira o se forza a cortar en forma rápida.

 Despacio baje el disco de diamante, a la línea de corte girando la manivela de subir/bajar, según las MANECILLAS DEL RELOJ (Figura 37). Cuando la manivela no pueda girar más, el disco estará a su profundidad máxima.

A ADVERTENCIA

Si el suministro de agua de su cortadora se interrupe, **DEJE** de cortarar *inmediatamente*, para prevenir daños al disco y/o a al cortadora.

Si el motor se detiene por **CUALQUIER** razón durante el corte, suba el disco de donde esta cortando antes de volver a empezar.

- 7. Para modelos automotrices, sigua los pasos del 1-4 de la sección **Transportando durante el corte (automotriz)**.
 - Para modelos de empuje, use las instrucciones de **Transportando durante el corte (empuje)**.
- 8. La rotación del disco crea una tendencia para quela cortadora se jale ligeramente en una dirección en particular. Para asegurar una linea recta de corte, ejerza presión contra el lado apropiado del manubrio conforme la cortadora va avanzando despacio hacia adelante.

PRECAUCION

NO force el disco a cortar más rápido de lo que esta diseñado. Esto puede dañar su disco y/ó su máquina.

Operación de corte en seco

Cuando corte en seco, siga los pasos 5-8 de la sección de **operaciones de corte en mojado.**

Terminando un corte

- Suba el disco de la línea de corte, girando la manivela de subir/bajar AL CONTRARIO DE LA MANECILLAS DEL RELOJ (Figura 37). Suba el disco lo suficientemente alto para limpiar la superficie y permitir la maniobrar de la cortadora.
- Mueva la palanca del acelerador a la posición (LENTA) para desconectar el motor (Figura 30, 33).
- Ajuste el interruptor del motor ENCENDER/APAGAR a la poisción de APAGADO (Figura 31, 34).
- 4. Coloque la valvula de agua (Figura 44) en la posición de **CERRADO** (según se requiera).



Los componentes del motor pueden generar calor **EXTREMO**.



Discos de Diamante

El corte del disco de diamante, consiste de cortar en **MOJADO** (usando agua para enfriar el disco), ó **SECO** (usando el aire que circula, para enfriar el disco).

Seleccionar el **TIPO** y el **GRADO** del disco de diamante, define como funcionará el disco en la velocidad del corte y la vida del mismo.

La seleción del disco de diamante adecuado consiste en:

- Determinar el corte, MOJADO o SECO
- Material que se va a cortar
- Tipo de cortadora que va a usar
- Caballos de fuerza de la cortadora.
- Característica de la dureza del material
- Expectativas del funcionamiento

Factores para economizar el corte:

- Tipo de disco
- Profundidad del corte
- Velocidad de la cortadora
- Características del material que va a cortar
- Corte en mojado y seco

Velocidad del disco

El funcionamiento del disco de diamante, esta directamente conectado a las velocidades especificas de la periferia (rim).

La siguiente velocidad de rotación del eje, ha sido ajustada por el fabricante para asegurar un buen desempeño del disco.

SP2 20" Capacidad - 2,600 RPM.

ADVERTENCIA

Operar los discos de la cortadora a velocidades más elevadas de lo especificado por el fabricante, pueden causar daños al disco, puede lesionar al operador y a otros en el area de operación.



Mantenimiento



ADVERTENCIA

Las prácticas de mantenimiento, son cruciales para el funcionameinto y la vida de su cortadora. La operación de la cortadora en condiciones extremosas, requieren de una rutina de limpieza, lubricación, tensión de bandas e inspección por el uso y por si hubiera daños.

Los siguientes procedimientos dedicados al mantenimiento pueden prevenir daños serios a la cortadora ó el mal funcionamiento.


Antes de dar servicio o hacer la inspeccion,

SIEMPRE estacione la cortadora en una superficie plana, sin el disco y con el interruptor de la consola del motor ENCENDIDO/



Algunas operaciones de mantenimiento pueden requerir que el motor este funcionando. Asegurese de que el área de mantenimiento este bien ventilada. Los gases del escape contienen monoxido de carbono un gas tóxico que puede caus





Limpie la máquina diariamente. Retire todas las particulas de polvo y residuos acumulados. Si la cortadora se limpia con vapor, asergurese de realizar la lubricación **DESPUES** de la operacion de limpieza con vapor.

Cuidado general del motor

Revisión del motor:


Revise diariamente cualquier goteo de aceite y/o de combustible, asi como tuercas y tornillos sueltos, pero sobre todo realice una limpieza completa.

Aceite del motor:

Reviselo diariamente. Inspeccione sin el disco y el armazón de la cortadora, niveladolo en una superficie plana. Mantenga el aciete limpio, y al nivel de servicio apropiado (Figura 8). ¡**NO** LLENE DE MAS! el aceite SAE 10W-30 de SG es recomendado para uso general.

Cambio de aceite del motor:

Cambie el aceite del motor el primer mes ó a las 20 horas de operación. Después cada 3 meses/ó 50 HORAS de operación. Consulte el manual del motor del fabricante para información detallada.



SIEMPRE deshagase del combustible usado, en una forma responsable. Asegurese de que los deshechos peligrosos sean manejados correctamente. Llame al centro de reciclaje, para información acerca donde reciclar el aceite del motor.

Filtro de aire del motor:

Limpie el filtro de aire de 2 a 3 veces al día cuando corte en **SECO**. Consulte el manual del fabricante para información detallada.

Tanque del motor y colador:

Limpie cada año o a las 300 horas.

Manguera de combustible:

Cambiela cada dos años o según se necesite.

Bujía:

Limpiela/calibrela cada 6 meses o 100 horas. Cambiela cada año o 300 horas.

Lubricación del las chumaceras.

Hay cuatro puntos a engrasar en la cortadora SP2. [Use solo grasa tipo Premium Lithium 12 de acuerdo al NLG1 Grado #2 de consistencia.]

Poleas traseras (1):


Engrase diariamente, consulte ensamble del bastidor partida 10

Soportes del eje del disco (2):

Engrase diariamente, consulte el ensamble del eje del disco, partida 15

Tubo de ajuste para subir/bajar (1):

Engrase diariamente, consulte ensamble de subir/bajar. partida 2



Cuando corte en **SECO**, lubrique los soportes del eje del disco de 2 a 3 veces diariamente. La grasa puede proporcionar un sello protector adicional a las chumaceras.

Cuidado general de la transmisión (solo en modelos automotrices)

Todas las cortadoras modelo SP2, utilizan un engrane flexible diseñada junto con la transmisión hidrostática EATON modelo 7, que facilita la propulsión hacia adelante/reversa. El sencillo diseño del sistema hace que el mantenimiento sea mínimo.

Deposito de la transmisión:

Verifique cada 8 horas de operación. Cuando la transmisión este *fría* (A), verifique el nivel de aceite en la varilla del indicador (ver Figura 45).






Figura 45. Deposito de la transmisión

Servicio:

El depósito de la transmisión es llenado por el fabricante. Cuando el sevicio sea requerido use SAE20W-20, API clasificación (SE,CC,CD) ó mejor, General Motors Dexron B, Ford M2C-33F, M2C-41A o International Harvester Hy-Tran fluids. Para condición de **calor extremo**, vacie el aceite y vuelve a llenar con un aceite que tenga viscosidad de SAE30W-30 ó SAE40W-40.

Banda Motriz:

Verifique cada 50 horas. Limpie periodicamente la banda y vuelva a lubricar con aceite penetrante de banda.

La banda motriz puede estirarse y requerir ajustes de tensión. Para ajustar la tensión de la cadena:

- 1. Afloje los (3) tornillos adjuntos a la transmisión (Ensamble de transmisión hidrostatica, número 2)
- Gire la transmisión en los compartimientos en forma de "U"del montaje de la transmisión hasta que la tensión requerida se logre (Ensamble de transmisión hidrostatica, número 7).



Engrane flexible:

Verifique cada 25 horas y limpie como sea necesario. Si el engranaje **NO** engrana las **ruedas traseras** con suficiente presion, Las ruedas traseras podrian patinar.

Para ajustar el *ensamble de engrane flexible*:

1. Coloque la *palanca de transmisión engrane/desengrane* en la posición de **desengrane** (Figura 46).




Figura 46. Palanca de transmisión de engrane/desengrane (posición de desengrane)

- Afloje la tuerca que ajusta los eslabones y ligeramente extienda la varilla de los eslabones (Vea el ensamble de palanca de engrane de transmision, números 11 y 13).
- 4. Mueva la *palanca de transmisión engrane/desengrane* a posicion de *engrane*, para observar que el engrane flexible haga contacto con la polea trasera.
- 5. Vuelva apretar la tuerca de ajuste.

VERIFICACION DE BANDAS-V

Las bandas-V de la cortadora de losa SP2, ha sido ajustadas por el fabricante utilizando normas de precisión. Operar las cortadora con menos bandas-V de las especificadas (Vea la Tabla 5), ó que las bandas esten *patinando* ó esten **demasiado tensas**, disminuirá significantivamente el funcionamiento de la cortadora y puede causar daños al disco.

Reemplazo y ajustes de tensión de las bandas-V

Consulte el ensamble de señalador y las cubiertas, el ensamble del eje del disco y el ensamble del montaje del motor para esta operación.

- Retire el protector de la banda (Ensamble del señalador y las cubiertas, partida 15), después afloje la tensión de las bandas-V.
- 2. Afloje los (4) tornillos 1-1/2" HHC (Ensamble del montaje del motor, partida 5).
- Afloje y jale hacia atras el tornillo que sostiene el montaje del motor (Ensamble del montaje del motor, partida 1) desde el armazón, para permitir que gire la placa de la base del motor (Ensamble del montaje del motor, partida 9).
- 4. Gire la placa de la base del motor para aflojar las bandas-
- 5. Quite/cambie la bandas-V necesarias (Vea la Tabla 5).
- 6. Gire de regreso el motor en su lugar y apriete el tornillo del soporte móvil del montaje del motor.
- 7. Ajuste para la correcta tension de la banda-V (Vea Figura 47).

Ajuste la tensión de la banda-V de 3/8 pulg. (10 mm) a 1/2 pulg. (13 mm) cuando ejerza presión hacia abajo, desde un punto medio como se muestra.

Figura 47. Ajuste/Tension de bandas-V

- 8. Vuelva apretar los (4) tornillos 1-1/2" HHC.
- 9. Vuelva a colocar todos los protectores y las cubiertas.

ADVERTENCIA NUNCA intente revisar la banda-V, con el motor encendido. Pueden ocurrir severos daños, si sus manos quedan atrapadas entre la banda y el embrage . Siempre use guantes potectores.

Ajuste de banda-V alinemiento/reeplazo de poleas

Las bandas-V y sus respectivas poleas, han sido profesionalmente alineadas por el fabricante. Si se necesita quitar/reeplazar ó ajustar las poleas, siga estas intrucciones:

- Seleccione el tamaño adecuado de la polea para ambos,el diamentro de afuera y el tamaño del eje. Use partes autorizadas, para asegurar que los componentes son compatibles.
- Un cambio en el diametro de las poleas, puede necesitar un tamaño especifico de bandas. Comuniquese al Departamento de Servicio de Multiquip para asegurar que las bandas son compatibles.
- 3. Complete el reemplazo de la banda(s)-V los pasos (1 al 4)
- 4. Quite las bandas-V de alrededor de la polea(s).
- 5. Quite el juego de tornillosque aseguran las poleas de los respectivos ejes (eje PTO)para la polea del motor o el (eje del disco) para la polea del eje del disco.
- 6. Quite/reemplace la polea deslizandola por el eje.
- 7. Vuelva a orientar la nueva polea en el eje, y asegurese de alinear exactamente la polea en perfecta alineacion(Vea Figuras 48 y 49).
- 8. Vuelva a colocar y apretar el juego de tornillos tipo **LOCTITE** rosca de seguridad 266.
- 9. Oriente las nuevas banda(s)-V que reeplazó, al rededor de la polea del eje del disco y la polea del motor.
- Refiérase a los pasos 6-9 del Reemplazo de las bandas-V.




Figura 48. Alineamiento de poleas




Figura 49. Alineamiento de banda-V

Reemplace el cojinete del eje del disco

La cortadora de losa SP2 esta apoyada por "una base de collar deseguridad (con un juego de tornillos)"se alinea por si solo*cojinete del eje del disco* (Figuras 51 y 52). Estos cojinetes reforzados soportan el eje del disco 1-1/4, y tienen puntos de engrasado tipo (zerk), convenientemente localizados para su servicio.

- 1. Es recomendable cambiar ambos cojinetes izquierdo y derecho al mismo tiempo.
- Siga los pasos del 1 al 4 de Reemplazo y Ajustes de tensiónde la banda(s)-V.
- Quite las bandas-V.




Figura 50. Cojinetes del disco de lado derecho.




Figura 51. Cojinete de la polea de lado izquierdo.

Con referencia a la Figura 50 y Figura 51 para los pasos del 4 al 9.

- 4. Retire la *tuerca hexagonal del disco* (Figuras 50 y 51, partida 1) y las *pestañas del disco adento/afuera* (Figura 50, partidas 2 y 3)
- 5. Afloje el **juego de tornillos** (Figura 51, partida 4) y deslice la **polea** (Figura 51, partida 5) del eje del disco. Afloje el juego de tornillos del cojinete, retire el **tornillo del cojinete** (Figura 51, número 6) y deslice el **cojinete** del **eje del disco** (Figura 51, número 8) del eje del disco.
- Afloje el juego de tornillos (Figura 50, número 5), retire el tonillo del cojinete (Figura 50, número 4) y deslice el cojineta del eje del disco (Figura 50, número 6) del eje del disco
- 7. Reemplace el *cojinete del eje del disco* y reensamble el eje del disco.
- 8. Vuelva a tensionar las bandas-V, como se muestra en la sección de Reemplazamiento y Ajustes de tensión.
- 10. Vuelva a colocar todos los protectores y las cubiertas.

Mantenimiento de la bateria

El mal manejo de la bateria, recuce la vida de servicio y añade costos al mantenimiento de la misma. Cuando manupule la bateria, haga lo siguiente:

- Tenga cuidado de no permitir que los electrolitos de la bateria, entren en contacto con su cuerpo ó su ropa.
- Siempre use proteción para ojos y guantes de plástico, puesto que, la bateria contiene ácido sulfurico el cual quema la piel y corroe la ropa.
- Siempre verifique las terminales de la bateria periodicamente, para asegurarse que estan en buenas condiciones.
- Use un cepillo de alambre o una lija para limpiar las terminales de la bateria.
- Siempre revise la bateria, de cuartiaduras o cualquier otro daño. Si aparesen particulas blancas adentro de la bateria ó si alguna masa se ha acumulado en el fondo, cambie la bateria.
- Si la cortadora no va a estar en operacion por largos periodos de tiempo, guardela en un lugar fresco y verifique el nivel de carga de la bateria cada mes para mantenener el buen funcionamiento de la bateria.

 Verifique regularmente la bateria y asegurarse que cada nivel de electrolitos este en el fondo del respiradero (Figura 43). Si es necesario añada agua destilada solamente, en un área bien ventilada.






Figura 43. Niveles de electrolitos de la bateria



CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — DIAG. DE CONEX. MOTOR 13HP (ARRAQ. RETRACTIL)



CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — DIAG. DE CONEX. MOTOR 20HP (ARRAQ. ELEC.)



INTERRUPTOR DE COMBINACION CONTINUIDAD

CODIGO DE COLORES		
NEG	NEGRO	
BLA	BLANCO	
ROJ	ROJO	
AMA	AMARILLO	
VER	VERDE	
GRI	GRIS	
AZU	AZUL	

	IG	Е	BAT	LO	ST
APAG	\downarrow	9			
PREN			P	9	
IGN			\Diamond		<u> </u>

Figura 52. Diagrama del cableado del motor Honda 20HP

CORTADORA DE LOSA MO SP2 — SOLUCION A POSIBLES PROBLEMAS (MOTOR)

Practicamente todas las fallas se pueden prevenir, con un adecuado manejo y relizando inspecciones de mantenimiento, pero en caso de alguna falla, por favor realice la acción correctiva, basandose en la información de Soluciones a posible Problemas del Motor (Tabla 7), que se muestra abajo y en la página siguiente. Si el problema no puede solucionarse, por favor deje la unidad como está y pongase en contacto con nuestra compañía ó con la planta de servico.

TABLA 7. SOLUCION A POSIBLE S PROBLEMAS CON EL MOTOR				
SINTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION		
	¿La bujía de ignición esta en puente?	Revise el espacio, el aislante o cambie la bujía de ignición.		
Dificultades para arrancar, "hay	¿Deposito de carbón en el capuchon de la bujía?	Limpie o cambie la bujia de ignición.		
combustible disponible, pero NINGUNA chispa en la bujia".	¿Corto circuito debido al aislante deficiente de la bujía?	Revise el aislante de bujía, cambielo si esta castado.		
	¿Espacio de bujía inadecuado?	Ajuste el espacio adecuado.		
	¿Corto curcuito en el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la consola ó el motor?	Revise los cables del interruptor, cambie el interruptor.		
Dificultades para arrancar, "hay	¿Bobina de ignición defectuosa?	Cambie la bobina de ignición.		
combustible disponible y la CHISPA esta presente en la	¿Inadecuado hueco de la chispa, puntos sucios?	Ajuste el hueco de la chispa y limpie los puntos.		
bujía".	¿Aislante del condensador gastado ó corto circuito?	Cambie el condensador.		
	¿Cable de la chispa de la bujía corto ó corto circuito?	Cambie el cable defectuoso del enchufe de la chispa.		
Dificultades para arrancar, "hay	¿Tipo incorrecto de combustible?	Enjuague el sistema de combustible y cambielo por el tipo correcto.		
combustible disponible, la chispa esta presente y la compresión es normal"	¿Agua o polvo en el sistema de combustible?	Enjuague el sistema de combustible.		
compresion es normal	¿Filtrador de aire sucio?	Limpie o cambie el filtrador de aire.		
	¿La valvulade suction/escape se pegó ó salida?	Vuelva ajustar las valvulas.		
Dificultades para arrancar, "hay combustible disponible, la	¿Anillo del pistón y/ó cilindro desgastado?	Cambie los anillos de los pistones y/o el piston.		
chispa esta presente y la compresión esta baja"	¿La cabeza del cilindro y/o capuchón de la bujia no esta apretado adecuadamente?	Gire los tornillos de la cabeza del cilindro y del capuchón de la bujíia.		
	¿Cabeza de la junta y/ó la cabeza del capuchón de la bujía estan dañados?	Cambie la cabeza y las juntas de la cabeza del capuchón de la bujía.		
	¿No hay combustible disponible en el tanque?	Llene con el tipo de combustible correcto.		
No how combustible on all	¿La toma de combustible no abre apropiadamente?	Aplique lubricante para aflojar la palanca de la toma de combustible, cambiela si es necesario.		
No hay combustible en el carburador.	¿Filtro de combustible obstruido?	Cambie el filtro de combustible.		
	¿El respirador del tapón del tanque de combustible?	Limpie ó cambie el tapón del tanque de combustible.		
	¿Aire en la manguera de combustible?	Purgue la manguera de combustible.		

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — SOLUCION A POSIBLES PROBLEMAS (MOTOR)

TABLA 7. SOLUCION A POSIBLE PROBLEMAS CON EL MOTOR (CONTINUACION)				
SINTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION		
	¿Limpiador de aire esta sucio?	Limpie o cambie el limpiador de aire.		
"Potencia débil" compresión adecuada y	¿Nivel inadecuado en el carburador?	Revise el ajuste del flotador, reconstruya el carburador.		
no hay fallo.	¿El capuchón de la bujía defectuoso?	Limpie o cambie el capucón de la bujía.		
	¿El capuchón de la bujía defectuoso?			
IID. dansia dakili la sassassi da sa	¿Agua en el sistema de combustible?	Enjuague el sistema de combustible y cambie con el tipo de combustible correcto.		
"Potencia debil" la compresión es adecuada pero hay fallos.	¿El capuchón de la bujía esta sucio?	Limpie o cambie el chapuchón de la bujía.		
	¿La bobina de ignición esta defectuosa?	Cambie la bobina de ignición.		
	¿Calor inadecuado en el capuchón de la bobina ?	Cambielo con el tipo correcto de l capuchoó de la bobina.		
El motor se sobre calienta.	¿Tipo de combustible correcto?	Cambie al tipo correcto de combustible.		
	¿Las aletas enfriadoras sucias?	Limpie las aletas enfriadoras.		
	¿Gobernador ajustado correctamente?	Ajuste el gobernador.		
Fluctuoaciones de la velocidad giratoria	¿Resote del gobernador defectuoso?	Cambie el resote del gobernador.		
	¿Flujo de combustible restringido?	Revise el sistema completo de combustible por posibles fugas o tapones.		
Mal funcionamiento de la polea retráctil.	¿Mecanismo retráctil obstruido con polvo o suciedad?	Limpie el ensamble retráctil con agua y jabón.		
·	¿Resorte de espiral suelto?	Cambie el resorte de esprial.		

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — SOLUCION A POSIBLES PROBLEMAS (DISCO)

Practicamente todas las fallas se pueden prevenir con un adecuado manejo y relizando las inspecciones de mantenimiento, pero en caso de alguna falla, por favor realice la acción correctiva, basandose en la información de Solución a posibles problemas con el disco (Tabl 8), la cual se muestra abjao y en la página siguiente. Si el problema no puede solucionarse, por favor deje la unidad como está y comuniquese con nuestra compañía ó la planta de servicio.

TABLA 8. SOLUCION A POSIBLES PROBLEMAS CON EL DISCO			
SINTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION	
	El disco esta muy duro para el materia que esta cortando.	Consulte a su Distribuidor o Multiquip para el disco correcto. Trate de cortar material muy suave (arenisca, ladrillo de silice, bloque de cenizas)para "reparar" el disco.	
	La rotacion del motor disminuye a causa de las bandas-V flojas.	Apriete y/o cambie las bandas-V.	
El disco funciona lento o se detiene al cortar, permanece todavía en el disco.	Insuficiente fuerza en el motor.	Revise la calibracinon del acelerador. Revise los caballos de fuerza del motor.	
todavia en el disco.	Dirección inadecuada de rotación.	Revise que el disco este orientado que y la flecha giratoria señale en la dirección al cort.e "cortando haci abajo".	
	El disco se desliza en su eje.	Revise que el disco y el perno de bloqueo este bien instalado en el eje del disco (vea Figura 10).	
	El disco que esta usando se desalineo de la cortadora.	Revise los cojinetes del eje del disco y la integridad del alineamiento.	
	El disco es excesivamente duro para el material a cortar.	Revise las especificaciones del disco con el material a cortar. Consulte al distribuidor o Multiquip para más información.	
El disco no corta en línea recta y/o es constante.	El disco se esta usando en RPM inadecuadas .	Asegúrese que la velocidad de metros por minuto de la superficie del disco (SFPM) es aproximadamente de 3.048m (vea Página 29).	
	El disco montado inadecuadamente sobre su eje y las pestañas del árbol.	Asegúrese de que el disco esta adecuadamente fijo en su eje.	
	Excesiva fuerza aplicada al disco mientras corta.	No force el disco en el corte. Aplique un paso lento/firme para cortar.	
	El disco demasiado duro para el material a cortar.	Consulte al distribuidor o Multiquip para el disco correcto. Trate de cortar material muy suave (arenisca, ladrillo de silice, bloque de cenizas)para "reparar" el disco.	
	El disco montado inadecuadamente sobre su eje y las pestañas del árbol.	Asegúrese de que el disco esta adecuadamente fijo en su eje. Asegúrese que las chumaceras del disco esten limpias y libres de residuos.	
El disco se decolora, truena, y/o se desgasta excesivamente.	El disco no recibe suficiente agua fria o aire.	Asegúrese del adecuado flujo y volumen de agua que provee para cortes en mojado. Asegúrese de que circula suficiente aire frio cerca del disco en un corte seco.	
	El orificio del eje esta fuera de su forma circular.	Asegurese de que el disco esta adecuadamente fijo en su eje.	
	Disco escogido incorrectamente para el material que esta cortando.	Revise las especificacione del disco con el material que esta cortando. Consulte al distribuidor o Multiquip para más información.	
	Excesiva fuerza aplicada al disco mientras corta.	No force el disco en el corte. Aplique un paso lento/firme para cortar.	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — EXPLICACION DE CODIGO EN NOTAS DE COLUMNA

Como leer las marcas y las notas, usadas en este libro de partes.


Artículos encontrados en la columna de "notas"

Números de serie-Donde se indica, un rango de úmero de seriee (inclusive) donde una parte en particular es usada.


Número de modelo-Donde se indica, esto muestra que la parte correspondiente es utilizada en este número de modelo en específico o la variante del número de modelo.

Artículos encontrados en la columna de "número de partida"

AllTodas las partes con el mismo símbolo en el númbero de columna, *, #, +, %, o >, pertenecen al misamo ensamble o juego de piezas.



Si en la lista se encuentra más de un mismo número de referencia, el último en la lista indica la parte disponible más nueva (o reciente).



El contenido de este catalogo de partes esta subjeto a cambios sin previo aviso.

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 —REFACCIONES SUGERIDAS

CORTADORA DE LOSA SP2 (13HP DE EMPUJE) 1 A 3 Unidades

Cant N/P	Descripción
3 16052 E	BANDAS-V, PROPULSION
	LAVE DE TUERCAS, CAJUELLA
	1-1/2 IN.
	CUERDA, GUIA FRONTAL 1/4 IN.
2 15081 N	
N	MANIPULACION 1 IN.
1 06922-003	TUERCA DE EJE DEL DISCO,
[DERECHO
1 07038-016 7	TUERCA DE EJE DEL DISCO,
I	IZQUIERDO
1 26928-002 F	PLATO INTERNO DE DISCO
3 17210ZE3505 E	ELEMENTO, LIMPIADOR DE
, and the second se	AIRE
3 9807956846 E	BUJIAS
1 17620ZH7023 7	TAPON,TANQUE DE
(COMBUSTIBLE
1 28462ZV7003 (CUERDA, ARRANQUE
ŀ	RETRACTIL


CORTADORA DE LOSA SP2 (13HP AUTOMOTRIZ) 1 A 3 Unidades

Cant N/P	Descripción
3 16052	BANDAS-V, IMPULSION
1 07055-051	BANDAS-V, TRANSMISION
1 29013-001	LLAVE DE TUERCAS, CAJUELLA
	1-1/2 IN.
1 60087	CUERDA, GUIA FRONTAL 1/4 IN.
2 15081	MANUBRIOS,BARRA DE
	MANIPULACION 1 IN.
1 06922-003	TUERCA DE EJE DEL DISCO,
	DERECHO
1 07038-016	TUERCA DE EJE DEL DISCO,
	IZQUIERDO
1 26928-002	PLATO INTERNO DEL DISCO
3 17210ZE3505 .	ELEMENTO, LIMPIADOR DE AIRE
3 9807956846	BUJIAS
1 17620ZH7023 .	TAPON, TANQUE DE
	COMBUSTIBLE
1 28462ZV7003 .	CUERDA, ARRANQUE
	RETRACTIL

CONTADORA DE LOSA SP2 (20HP AUTOMOTRIZ) 1 A 3 Unidades

Cant N/P	Descripción
3 15897	BANDAS-V, IMPULSION
1 07055-051	BANDAS-V, TRANSMISION
	LLAVE DE TURCAS, CAJUELLA 1-1/2 IN.
1 60087	CUERDA, GUIA FRONTAL 1/4 IN.
2 15081	MANUBRIOS,BARRA DE
	MANIPULACION 1 IN.
1 06922-003	TUERCA DE EJE DEL DISCO, DERECHO
1 07038-016	TUERCA DE EJEDELDISCO, IZQUIERDO
1 26928-002	PLATO EXTERNO DEL DISCO
3 17210759013	ELEMENTO,LIMPIADOR DE AIRE
3 1540090H305PE	FILTRO DE ACEITE
3 9807956846	BUJIAS
1 15229	TAPON, TANQUE DE
	COMBUSTIBLE
1 28462ZV7003	CUERDA, ARRANQUE
	RETRACTIL

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 - PLACAS ROTULADAS Y CALCOMANIAS




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 - PLACAS ROTULADAS Y CALCOMANIAS

PLACAS ROTULADAS Y CALCOMANIAS

NUM.	NUM. PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
2	25782 23596-001	CALCOMANIA, MQ DIAMONDBACK CALCOMANIA, MANTENIMIENTO RECOMENDADO	4	
3	25784	CALCOMANIA, MANTENIMIENTO RECOMENDADO CALCOMANIA, SP2))	
4	23704	PLACA ROTULADA	4	. CONTACTAR DEPT. DE
4		FLACA NOTOLADA	1	PARTES
5	28853-001	CALCOMANIA, PALANCA REVERSA/ADELANTE	1	
6	20525	CALCOMANIA,PROP. 65	1	
7	22122-001	CALCOMANIA, PRECAUCION LESION SERIA	1	
8	25491	CALCOMANIA, CW ROTATION	1	
9	35137	CALCOMANIA, LEA	1	
10	25260-001	CALCOMANIA. PRECAUCION NO COLOQUE		
		LOS PIES	1	
11	25249-001	CALCOMANIA, PRECAUCION NO COLOQUE LAS		
		MANOS	1	
12	13118	CALCOMANIA,, POWDER COATED33333	1	
13	23330-001	CALCOMANIA, PRECAUCION CUBIERTA DE BANDA	2	
Α	11246	CALCOMANIA, BANDA DE PROPULSION	1	
В	11246	CALCOMANIA, VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	1	
С	11246	CALCOMANIA, CALIENTE	1	
D	11246	CALCOMANIA, LUBRICACION	2	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL SOPORTE DE RUEDAS

ENSAMBLE DEL SOPORTE DE RUEDAS




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL SOPORTE DE RUEDAS

ENSAMBLE DEL SOPORTE DE RUEDAS

NUM.	NUM. PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28777-352	ENSAMBLE DEL ARMAZON 16"/18"/20"	1	
2	28781-002	EJE TRASERO Y DELANTERO	1	
3	28782-351	ARMZON DEL SOPORTE DE RUEDAS	1	
4	28086-001	LLANTA, 8 X 2 .75 COJINETE DE RODILLO		
		TRASERO	2	
5	28085-001	LLANTA, 5 X 2 .75 COJINETE DE RODILLO	2	
6	8151	RONDANA PLATA SAE 3/4	8	
7	10065-090	COJINETE LISO	2	
8	25181-001	JUEGO DE COLLARES 0.75 X 1.50 X .50,		
		SEPARADO	4	
9	8081	PERNO DE HORQUILLAIN, CLEVIS 1/2 X 2-3/4	1	
10	0447	RONDANAPLANA SAE 1/2	4	
11	3216	PERNO DE CLAVIJA 1/8D X 1	1	
12	0685	TORNILLO, SHS 5/16-18 X 5/16	2	
13	2621	PUNTO DE LUBRICACION ZERK 1/4-28	1	
14	1162 A	TAPA DEL PUNTO DE LUBRICACION	1	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL EJE DEL DISCO

ENSAMBLE DEL EJE DEL DISCO



NOTAS:




POLEA DEL MOTOR, ENSAMBLE DEL MOTOR HONDA 13HP & 20HP, PARTIDA 2

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL EJE DEL DISCO

ENSAMBLE DEL EJE DEL DISCO

NUM.	NUM. PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28807-002	EJE DEDISCO	1	
2	28081-001		2	
3	28811-002			
		DEL DISCO 4.00D X 1.0ID	1	
4	26928-002	PESTAÑA EXTERIOR		
		DEL DISCO 1.0ID X4.0OD X 56	1	
5	0125	CUÑA #15	1	
6	6059 B	LLAVE CUADRADA, 1/4"SQ. X 2", 1018 MANIJA	1	
7	06922-003	TUERCA HEX LH 1-14 PLATEADA	1	
8	06502-012	TORNILLO, HHC 7/16-14 X 1-1/2	4	
9	2955	RONDANA DE PRESION 7/16 ZINC	4	
10	0448	RONDANA PLANA SAE 7/16	4	
11	25172-003	POLEA DEL EJE DEL DISCO, 3F3V33X112	1	13 HP DE EMPUJE Y
• •	20172 000			
11	23280-001	POLEA DEL EJE DEL DISCO, 43V4.12		
12	1528	TORNILLO, SHS	2	20 paig. 110 2.7 to 10 110 11 112
13	28841-001	AISLADOR, TIPO ABIERTO	1	
14	0424	TORNILLO, 1/4-20 X 1-1/4	3	
15	2621	PUNTO DE LUBRICACION ZERK	2	
16	1162 A	TAPA DE PUNTO DE LUBRICACION #2 ROJA		
17	16052	BANDA-V, 3V x 335	_	ALID MODEL OF DE
17	10052	•		EMPUJE & AUTOMOTRIZ
17	15897	BANDA-V, 4V x 335	4	662 47.616
18	23250-002	ESPACIADOR DEL EJE DEL DISCO	1	
19	07038-016	TUERCA DE TERMINADO HEX		
10	07000 010	JAM 1"-14 PLATEADO	1	
			ı	

LIFTING BALE ASSY.




CORTDORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DEL SOPORTE DE LEVANTAMIENTO

ENSAMBLE DEL SOPORTE DE LEVANTAMIENTO

NUM.	NUM. PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28890-351	ENSAMBLE DEL SOPORTE DE		
		LEVANTAMIENTO13HP	1	
1	28890-352	ENSAMBLE DEL SOPORTE DE		
		LEVANTAMIENTO 20HP	1	
2	28893-001	ABRAZADERA, 13HP AFIANZADOR	1	
2	28893-002	ABRAZADERA, 20HP AFIANZADOR	1	
3	0205	TORNILLO HHC 3/8-16 X 1.0	2	
4	10133	TUERCA, NYLOC 3/8-16	2	
5	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	4	
6	5283	TUERCA NYLOC 5/16-18	2	
7	0300 B	RONDANA PLANA SAE 5/16	4	
8	0202	TORNILLO HHC 5/16-18 X 1 ZINC	2	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE LA CONSOLA (MOD. DE EMPUJE)

ENSAMBLE DE LA CONSOLA (MODELOS DE EMPUJE)




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE LA CONSOLA (MOD. DE EMPUJE)

ENSAMBLE DE LA CONSOLA DE EMPUJE

NUM.	NUM. DE PART	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28796-351	ENSAMBLE DEL MANUBRIO.	1	
2	15081	AGARRADERA, 1"ID, H/W #40001610055	2	
3	4196	TORNILO, HHC 3/8-16 X .75	4	
4	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 MED.	4	
5	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	4	
6	28791-751	ENSAMBLE DEL BASTIDOR - ROJO	1	
7	28805-701	CUBIERTA DE LA CONSOLA LATERAL - ROJO	1	
8	29013-001	LLAVE PARA TUERCAS, CAJA 1 1/2	1	
9	1579	TORNILLO HHC 1/4-20 X 1/2	4	
10	0181 B	RONDANA DE PRESION 1/4 MED.	8	
11	0948	RONDANA PLAN SAE 1/4	4	
12	0205	TORNILLO HHC 3/8-16 X 1.0	8	
13	0166 A	RONDANA DE PRESION3/8 MED.	8	
14	4001	RONDANA PLANA USS 3/8 PLD		

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE LA CONSOLA (MOD. AUTOMOTRICES)

ENSAMBLE DE LA CONSOLA (MODELOS AUTOMOTRICES)




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE LA CONSOLA (MOD. AUTOMOTRICES)

ENSAMBLE DE LA CONSOLA (MODELOS AUTOMOTRICES)

NUM.	NUM. PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28796-351	ENSAMBLE DEL MANUBRIO.	1	
2	15081	AGARRADERA, 1" ID	2	
3	4196	TORNILLO, HHC 3/8-16 X .75	4	
4	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 MED.	4	
5	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	4	
6	28091-401	ENSAMBLE DEL CONTROL DE CAMBIOS.	1	
8	28834-001	CUBIERTA TRASERA	1	
9	0131 A	TORNILLO, HHC 1/4-20 X 3/4	2	
10	1002 4	TUERCA, NYLOC 1/4-20	2	
11	4001	RONDANA PLANA USS 3/8 PLD	8	
12	1579	TORNILLO, HHC 1/4-20 X 1/2	8	
13	0181 B	RONDANA DE PRESION 1/4 MED.	8	
14	28791-751	ENSAMBLE DE BASTIDOR ROJO	1	
15	28805-701	CUBIERTA CONSOLA LATERAL, - ROJA	1	
16	29013-001	LLAVE PARA TUERCAS, CAJA 1 1/2	1	
17	0948	RONDANA PLANA SAE 1/4	4	
18	0205	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1.0	8	
19	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 MED.	8	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DEL SOPORTE DEL MOTOR 13HP

ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL MOTOR 13HP HONDA



NOTAS:



EL MOTOR SE MUESTRA, SOLO PARA PROPOSITOS DEL MONTAJE, YA QUE EL MOTOR NO PUDIERA PARECERSE A LA ILUSTRACION


CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DEL SOPORTE DEL MOTOR 13HP

ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL MOTOR 13HP HONDA


NUM.	NUM. PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	15868-032	TORNILLO, SQHS 1/2-13 X 4, COPA LISA	1	
2	0447	RONDANA PLANA SAE 1/2	9	
3	968011	TUERCA DE TERMINADO HEX 1/2-13	1	
4	10176	TUERCA NYLOC 1/2-13	4	
5	3214	TORNILLO, HHC 1/2-13 X 1 1/4	4	
6	9154	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1 3/4	4	
7	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	8	
8	10133	TUERCA, NYLOC 3/8-16	4	
9	28804-351	ENSAMBLE DE LA BASE DEL MOTOR.	1	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DEL SOPORTE DEL MOTOR 20HP

ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL MOTOR 20HP HONDA



NOTES:




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DEL SOPORTE DEL MOTOR 20HP

ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL MOTOR 20HP HONDA.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	15868-032	TORNILLO, SQHS 1/2-13 X 4, COPA LISA	1	
2	0447	RONDANA PLANA SAE 1/2	9	
3	968011	TUERCA DE TERMINADO HEX 1/2-13	1	
4	10176	TUERCA NYLOC 1/2-13	4	
5	3214	TORNILLO, HHC 1/2-13 X 1 1/4	4	
6	4370	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 2 1/4	4	
7	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	8	
8	10133	TUERCA, NYLOC 3/8-16	4	
9	28804-351	ENSAMBLE DE LA BASE DEL MOTOR	1	
10	27044-001	ESPACIADOR	2	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL MOTOR 13HP

ENSAMBLE DEL MOTOR HONDA 13HP



NOTAS:



VEA ENSAMBLE DEL EJE DEL DISCO, NUMERO 11



VEA ENSAMBLE DEL EJE DEL DISCO, NUMERO 17



VEA ENSAMBLE PROPULSION HIDROSTATICA, NUMERO 14



VEA ENSAMBLE PROPULSION HIDROSTATICA, NUMERO 15



VEA ENSAMBLE PROPULSION HIDROSTATICA, NUMERO 25


CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL MOTOR 13HP

ENSAM BLE DEL MOTOR HONDA 13HP

NUM.	NUM. DE PART	<u>E NOMBRE DE PARTE</u>	CANT.	NOTAS
1	15103	MOTOR, HONDA 13HP, GX390K1QWT2	1	
2	23665-001	POLEA, MOTOR 13 HP, 3F3V26X1	1	. 13HP MODELO DE <u>EM</u> .
2	23703-003	POLEA, MOTOR 13 HP, 4F3V26X1	1	. 13HP MODELO <u>AUTOMOT.</u>
3	6059 B	LLAVE CUADRADA 1/4" X 2. 1018 MANIJA	1	

COTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL MOTOR 20HP

ENSAMBLE DEL MOTOR HONDA 20HP



NOTAS:



VEA ENSAMBLE DEL EJE



VEA ENSAMBLE DE PROPULSION HIDROSTATICA, NUMERO 14



VEA ENSAMBLE DEL EJE $\sqrt{2}$ DEL DISCO, NUMERO 17



VEA ENSAMBLE DE PROPULSION HIDROSTATICA, NUMERO 15




VEA ENSAMBLE DE PROPULSION HIDROSTATICA, NUMERO 25

COTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL MOTOR 20HP

ENSAMBLE DEL MOTOR HONDA 20 HP

NUM.	NUM. DEPARTE	NUM. DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	15104	MOTOR HONDA 20HP GX620TXF2	1	
2	28833-002	POLEA DEL MOTOR C3 20H20, 4F3V412	1	
3	28099-001	SOPORTE DE RESORTE INACTIVO	1	
4	923203	TORNILLO, SHC 1/4-20 X 3/4	2	
5	6059 B	LLAVE CUADRADA 1/4" X 2, 1018 MANIJA	1	
6	28088-002	POLEA DE TRANSMISION	2	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE SEÑALDORES Y CUBIERTAS




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE SEÑALDORES Y CUBIERTAS

ENSAMBLE DE SEÑALADORES Y CUBIERTAS

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28646-351	GUIA SOLDADA DEL DISCO	1	
2	28649-001	AISLADOR DE ENTRADA CSI	1	
3	28648-001	RUEDA, 3.00 X 1.25 .50 ID POLY CSI	1	
4	28647-001	SEÑALADOR	1	
5	1456	TUERCA DE TERMINADO HEX 3/8-16	2	
6	10133	TUERCA, NYLOC 3/8-16	2	
7	15114	CASQUILLO ACOPLADOR	2	
8	60087	CORDON DE NYLON BLANCO, 1/4",		
		TRENZADO	7	
9	0655	TORNILLO, HHC 5/16-18 X 3/4	7	
10	0161 C	RONDANA DE PRESION 5/16 MED.	7	
11	0300 B	RONDANA PLANA SAE 5/16	7	
12	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	3	
13	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 MED.	3	
14	0205	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1.0	3	
15	28799-751	CUBIERTA DE LAS BANDAS, - ROJA	1	
16	28835-001	CUBIERTA DE LA POLEA	1	
19	29745-754	ENSAMBLE DE CUBIERTA DEL		
		HUSILLO ROJO	1	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL SISTEMA DE AGUA

ENSAMBLE DEL SISTEMA DE AGUA




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL SISTEMA DE AGUA

SISTEMA DE AGUA DESDE LA CONSOLA.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	12694-008	ABRASADERA DE MANGUERA		
		TIPO RESORTE 7/8 O.D MANGUERA	4	
2	23255-004	MANGUERA DE AGUA 1/2 X 37	1	
3	23566-001	CONECTOR DE PLASTICO 90 1/2MP X 1/2BARB	3 1	
4	23259-001	VALVULA BALL 1/2 MPT METAL NIBCO T585-70	1	
5	23254-001	TUBO DE UNION 1/2MP X 2 GALV.	1	
6	16378-009	TORNILLO "U" CONTUERCAS	1	
7	15544	CONECTOR DE METAL 1/2FP-3/4F GRDN., STR	1	
8	24778-001	CONECTOR DE METAL 1/2 BARB X 3/4 GRDN	1	
9	1662	CABLE SELLADOR (TY-RAP)NEGRO	2	
10	28861-501	GUARNICION DE GOMA DEL TAQUE DE AGUA	1	
11	28089-001	TANQUE DE AGUA , 5 GAL(18.92 L).	1	
12	27040-001	MANGUERA VINYL, 19 IN(48.26 cm).		
		DEL TANQUE DE AGUA	1	
13	28861-001	CORDON DE SOSTEN DEL TANQUE		
		DE AGUA	1	
14	28860-001	PERILLA	1	
15	06499-004	TORNILLO HHCS 1/4-20 x 1/2	1	
.0	33.30 001	10.11.11.12.0 1/1 120 X 1/1	•	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL PROTECTOR DEL DISCO

ENSAMBLE DEL PROTECTOR DEL DISCO




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DEL PROTECTOR DEL DISCO

ENSAMBLE DEL PROTECTOR DEL DISCO

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	29406-754	PROTECTOR DEL DISCO W/A - ROJO	1	
2	28729-002	PROTECTOR GUARDAFANGO DEL DISCO	1	
3	60021	MANGUERA, 3/8ID X 5/8OD PVC TRENZADO		
		"PAC"	1.670	
4	0131 A	TORNILLO, HHC 1/4-20 X 3/4	2	
5	10024	TUERCA, NYLOC 1/4-20	2	
6	24642-001	CONECTOR TIPO "Y"3/8	1	
7	12694-006	ABRAZADERA DE MANGUERA		
		TIPO RESORTE 3/4 O.D. MANGUERA	2	
8	24778-001	CONECTOR DE METAL 1/2BARB X 3/4F GRDN	1	
9	18626-001	RESORTE DE TENSION, PROTECTOR DE DISCO) 2	
10	22129-001	SOSTEN DE PIPA 3/8	2	
11	21168	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 4.75	1	
12	0424	TORNILLO, HHC 1/4-20 X 1 1/4	4	
13	0949	TUERCA DE ACABADO HEX		
		1/4-20 PLATEADA	4	
14	0181 B	RONDANA DE PRESION 1/4 MED.	4	
15	0948	RONDANA PLANA SAE 1/4	6	
16	0205	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1.0	1	
17	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 MED.	2	
18	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	2	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 - ENS. MANUAL DE ASCENSO/DESC. (50.80 CM)

ENSAMBLE MANUAL DE ASCENSO/DESCENSO




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 - ENS. MANUAL DE ASCENSO/DESCENSO (20 IN.)

ENSAMBLE DE TORNILLOS DE LEVANTAMIENTO DISCO DE 20"

NUM.	NUM. DE PART	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28793-352	ENSAMBLE DEL POSTE DE LEVANTAMIENTO.	1	
2	2621	PUNTO DE LUBRICACION ZERK. 1/4-28	1	
3	28806-001	TORNILLO DEL POSTE DEL LEVANTAMIENTO	1	
4	28083-001	COJINETE DE PESTAÑA	1	
5	28809-001	ESPACIADOR DEL TORNILLO DEL POSTE	1	
6	4568	PERNO DE RODILLO 3/16 X 1	1	
7	28877-751	ENSAMBLE DE CUBIERTA ROJA		
		DETORNILLOS	1	
8	1579	TORNILLOS, HHC 1/4-20 X 1/2	3	
9	0948	RONDANA PLANA SAE 1/4	7	
10	0181 B	RONDANA DE PRESION 1/4 MED.	3	
11	0730	TORNILLO, HHC 1/4-20 X 1	2	
12	1162 A	PUNTO DE LUBRICACION ZERK, #2	1	
13	10024	TUERCA, NYLOC 1/4-20	2	
14	1121	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 2 3/4	1	
15	1876	TUERCA HEXAGONAL CON SEGURO		
		3/8-16 CLASS 2B	1	
16	4403	PERILLA DE CAMBIO	1	
17	28808-002	BRAZO DE MANIVELA	1	

CONTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DE LA BATERIA

ENSAMBLE DE BATERIA



NOTAS:

INCLUIDO CON PARTIDA 3


CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENSAMBLE DE BATERI A

ENSAMBLE DE BATERIA

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTEAS
1	4671	BATERIA(PISO MOJADO)		
		.U1, GT-X GOLD LA	1	
2	28096-001	SOPORTE DE LA BATERIA	1	
3	28095-401	JUEGO DE SOSTEN DE LA BATERIA 425-405	1	
4	28093-001	CABLE DE LA BATERIA		
		POS 6GA X 42" LENGUETA	1	
5	28094-001	CABLE DE TIERRA	1	
6	0131 A	TORNILLO, HHC 1/4-20 X 3/4	2	
7	0948	RONDANA PLANA SAE 1/4	2	
8	0949	TUERCA DE TERMINADO HEX.		
		1/4-20 PLATEADO	2	
9	0655	TORNILLO, HHC 5/16-18 X 3/4	3	
10	0161 D	TUERCA DE TERMINADO, HEX 5/16-18	3	
11	0161 C	RONDANA DE PRESION 5/16 MED.	3	
12	0300 B	RONDANA PLANA SAE 5/16	6	
13	0181 B	RONDANA DE PRESION 1/4 MED.	2	

CORTDORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE LA PALANCA DE ENGRANE DETRANS.

ENSAMBLE DE LA PALANCA DE ENGRANE DE TRANSMISION




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE LA PALANCA DE ENGRANE DETRANS.

ENSAMBLE DE LA PANCA DE ENGRANE DE TRANSAMISION HIDROSTATICA


NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	28825-351	ENSANBLE DE LA PALANCA DE ENGRANE		
\		DE LA TRANSMISION	1	
2	3360	AGARRADERA, 1/4 X 1 NEGRO	1	
3	28822-351	ENSAMBLE DEL MONTAJE., PALANCA ROJA	1	
4	0655	TORNILLO, HHC 5/16-18 X 3/4	4	
5	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	6	
6	6014 B	PERNO DE CLAVIJA 3/32D X 1.0	1	
7	08326-005	PERNO DE HORQUILLA 5/16 X 1 O'		
		TOTALMENTE PLATEADO	2	
8	07028-031	PERNO DE CLAVIJA 3/32D X 1/2	2	
9	5283	TUERCA, NYLOC 5/16-18	8	
10	08326-019	PERNO DE HORQUILLA 3/8 X 2"		
		MEDIDA UTIL	1	
11	2199	TUERCA DE TEMINADO HEX JAM 3/8-24	2	
12	08327-012	EXTREMO DEL YUGO, 3/8-24 X 2.50	2	
13	28830-001	VARILLA DE TRANSMISION DEL MOTOR	1	
14	28819-351	ENSAMBLE DE SOSPORTE DE TRANSMISION	1	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 SLAB — ENS. DE TRANSMISION HIDROSTICA

TRANSMISION HIDROSTATICA



NOTES:



CORTADORA DE LOSA MQ SP2 SLAB — ENS. DE TRANSMISION HIDROSTICA


ENSAMBLE DE TRANSMISION HIDROSTATICA

NUM.	NUM. DE PARTE	NONBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	20559-001	RESORTE, EXT. 3.38FL X 710D X .105	1	
2	1493	TORNILLO, HHC 3/8-18 X 3.25	4	
3	28836-001	CONEXION DE RETORNO DEL RESORTE	1	
4	10133	TUERCA, NYLOC 3/8-16	7	
5	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	8	
6	1023	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1 1/4 GR 5	2	
7	15354	TRANSMISION, HYD EATON	1	
8	1578	CUÑA #3	2	
9	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 MED.	4	
10	1456	TUERCA DE TERMINADO HEX. FINISH 3/8-16	4	
11	28828-351	ENSAMBLE DEL BRAZO DE CAMBIO.	1	
12	28829-001	PERNO PRISIONERO	2	
13	10450	TORNILLO, SHS 10-32 X 1/4	1	
14	103530-000	TAPA DE TRANSMISION	1	

CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE PROPULSION HIDROSTICA

ENSAMBLE DE PROPULSION HIDROSTATICA

PARTIDA 6




CORTADORA DE LOSA MQ SP2 — ENS. DE PROPULSION HIDROSTICA

ENSAMBLE DE PROPULSION HIDROSTATICA

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	23227-001	RUEDA DE TRANSMISION DE		
		12 DIENTES MACH	1	
2	25039	TORNILLOS, SHS 10-24 X 1/4	2	
3	23231-503	CADENA DE RODILLO .375 PITCH X 21.75	1	
4	10504-035	CADENA ARTICULADA	1	
5	5283	TUERCA, NYLOC 5/16-18	8	
6	28084-001	RUEDA DE TRANSMISION, 3548 X 3/4	1	
7	0126	CUÑA#9	3	
8	28832-001	FLECHA DE GATO	1	
9	23284-001	COJINETE DE PESTAÑA .34SQ x 3/4ID	2	
10	0300 B	RONDANA PLANA SAE 5/16	4	
11	2623	TORNILLO, HHC 5/16-18 X 1-1/4	4	
12	28831-001	ENGRANE DE PROPULSION	2	
13	1578	CUÑA#3	1	
14	28087-001	POLLEA, MA60 X 17MM	1	
15	25682-001	POLLEA INTERMEDIA	1	
16	9154	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1 3/4	1	
17	10136	RONDANA PLANA SAE 3/8	1	
18	10133	TUERCA, NYLOC 3/8-16	4	
19	23303-001	BRAZO INTERMEDIO	1	
20	23230-001	RESORT DEL BRAZA INTERMEDIO	1	
21	1284	TORNILLO, HHC 3/8-16 X 1 1/2	1	
22	18574-004	RONDANA, BELLEVILLE 3/8	1	
23	28864-001	RONDANA, FIBRE	1	
25	07055-050	BANDA-V DETRANSMISION 4L500	1	13HP MODELOS AUTOM.
25	07055-051	BANDA-V DETRANSMISION 4L500	1	20HP MODELOS AUTOM.

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE

ENSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE.




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE

ENSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	16271ZE2000	EMPAQUE DE CODO	1	
2	17210ZE3505	COMPONENTE DEL FILTRADOR		
		DE AIRE	1	INCLUYE NUMERO C/*
3*	17218ZE3505	FILTRO EXTERNO	1	
4#	17219HA2405	SELLO DE LA CUBIERTA DEL		
		FILTRADOR DE AIRE	1	
5	17230ZE3841	CUBIERTA DEL FILTRADOR DE AIRE		
		(CYCLON)	1	
6*	17232891000	COLADERA DEL FILTRADOR DE AIRE	1	
7#	17238ZE2310	COLLAR DEL FILTRADOR DE AIRE	2	
8#	17239ZE3840	COLLAR B, DEL FILTRADOR DE AIRE	1	
9	17410ZE3840	CODO DEL FILTRADOR		
		DE AIRE	1	IINCLUYE NUMERO C/#
10	17470ZE3841	CAJA DE AIRE PRE FILTRADO	1	
11	17475ZE3841	TAPA DE AIRE PRE FILTRADO	1	
12	17476ZE3841	GUIA DE AIRE PRE FILTRADO	1	
13	90142MB0000	TORNILLO, PAN 5X16.5	5	
14	90325044000	TUERCA DE MARIPOSA,		
		CAJA DE AJUSTE	2	
15	90009ZE2003	TORNILLO CON RONDANA 6X22	1	
16	0405006000	TUERCA DE PESTAÑA 6MM	2	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	14100ZF6W01	ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS	1	INCLUYE NUMERO C/*
2	14410ZE3013	VARILLA DE EMPUJE	2	
3	14431ZE2010	BRAZO DE VALVULA BALANCIN	2	
4	14441ZE2000	BOTADORES DE VALVULA	2	
5	14451ZE1013	PIVOTE DEL BRAZO DEL BALANCIN	2	
6*	14568ZE1000	RESORTE PARA RETORNO DEL PESO) 1	
7	14711ZE3000	VALVULA DE ADMISION	1	
8	14721ZE3000	VALVULA DE ESCAPE	1	
9	14751ZE2003	RESORTE DE VALVULA	2	
10	14771ZE2000	RETENEDOR DE RESORTE		
		DE LA VALVULA DE ADMISION	1	
11	14773ZE2000	RETENEDOR DE RESORTE		
		DE LA VALVULA DE ESCAPE	1	
12	14775ZE2010	ASIENTO DEL RESORTE		
		DE LA VALVULA	1	
13	14781ZE2000	ROTADOR DE VALVULA	1	
14	14791ZE2010	PLATO GUIA DE LA		
		VARILLA DE EMPUJE	1	
15	90012ZE0010	TORNILLO PIVOTE 8MM	2	
16	90206ZE1000	TUERCA PIVOTE ADJ.	2	
17	12209ZE8003	SELLO VALVULA DE VARILLA	1	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT	<u>NOTAS</u>	
1*#+	16010ZE2812	JUEGO DE EMPAQUES	1		
2*	16011ZA0931	CONJUNTO DE VALVULAS FLOTANTES	1		
3*	16013ZA0931	CONJUNTO FLOTANTE	1		
4 *	16015ZE8005	CAMARA DE FLOTACION	1	INCLUYE NUMERO	C/+
5*	16016ZH7W01	JUEGO DE TORNILLOS	1		
6*+	16024ZE1811	JUEGO DE TORNILLOS, DRENADO			
7 *	16028ZE0005	JUEGO DE TORNILLOS B	1	INCLUYE NUMERO	C/#
8*	16044ZE3W20	CONJUNTO DE AHOGAMIENTO	1		
9	16100ZF6V21	ENSAMBLE DEL CARBURADOR			
		(BE85C B)	1	INCLUYE NUMERO	C/*
10*	16124ZE0005	TORNILLO TOPE DEL ACELERADO	R 1		
11*	16166ZF6W10	BOQUILLA PRINCIPAL	1		
12*	16173001004	EMPAQUE DE LA COLADERA			
		DE COPA DEL COMBUSTIBLE	1		
13	16211ZF6000	INSULADOR DEL CARBURADOR	1		
14	16220ZA0702	ESPACIADOR DEL CARBURADOR	1		
15	16221ZF6800	EMPAQUE DEL CARBURADOR	1		
16	16223ZE3W00	EMPAQUE DEL INSULADOR	1		
20	16610ZE1000	PALANCA DE AHOGAMIENTO(STD)) 1	INCLUYE NUMERO	C/\$
22*	16953ZE1812	MANIVELA DE VALVULA	1		
23*	16954ZE1812	PLATO, PALANCA DE AJUSTE	1		
24*	16956ZE1811	RESORTE DE LA MANIVELA			
		DE LA VALVULA	1		
25*	16957ZE1812	EMPAQUE DE LA VALVULA	1		
26*	16967ZE0811	COLADERA DE COPA DEL			
		COMBUSTIBLE	1		
28*	93500030060H	TORNILLO, PAN (3X6)	2		
31\$	9430520122	PERNO DEL RESORTE (2X12)	1		
33*	99101ZH80950	SURTIDOR PRINCIPAL			
		(#95) (OPCIONAL)	1		
33	99101ZH80980	SURTIDOR PRINCIPAL			
		(#98) (OPCIONAL)	1		
33*	99101ZH81000	SURTIDOR PRINCIPAL (#100)	1		
34*	99204ZA00450	CONJUNTO DE SUTIDORES		_	
		PILOTOS (#45)		INCLUYE NUMERO	C/#
35*	16172ZE3W10	CONJUNTO DE COLLARES	1		

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CONTROL

ENSAMBLE DEL CONTROL




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CONTROL

ENSAMBLE DEL CONTROL

NUM.	NUM. DE PARTE	NONBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
2	16551ZE3000	BRAZO DEL GOVERNADOR	1	
3	16555ZE3000	VASTAGO DEL GOVERNADOR	1	
4	16561ZE3000	RESORTE DEL GOVERNADOR	1	
5	16562ZE3000	RESORTE DE RETORNO		
		DEL ACELERADOR	1	
6	16570ZE3W20	ENSAMBLE DEL CONTROL. (REMOTO)	1	. INCLUYE NUMERO C/*
10*	16571ZE3W00	PALANCA DE CONTROL	1	
11*	16574ZE1000	RESORTE DE LA PALANCA	1	
12*	16575ZE2W00	RONDANA DE LA PALANCA		
		DE CONTROL	1	
13*	16576891000	SOSTEN DEL CABLE	1	
14*	16578ZE1000	ESPACIADOR DE LA PALANCA		
		DE CONTROL	1	
15*	16581ZE3W00	BASE DE CONTROL	1	
17*	16584883300	RESORTE DE AJUSTE DE CONTROL	1	
18*	16592883310	RESORTE PARA RETORNO		
		DEL CABLE	1	
21	90013883000	TORNILLO DE PESTAÑA (6X12) (CT200) 2	
22	90015ZE5010	TORNILLO DEL BRAZO \(\hat{\chi}\)	,	
		DEL GOVERNADOR	1	
24*	90114SA0000	TUERCA DE PRESION (6MM)	1	
27*	93500050320A	TORNILLO PAN (5X32)	1	
28*	93500050160A	TORNILLO, PAN (5X16)	1	
29	9405006000	TUERCA DE PESTAÑÁ (6MM)	1	
		· ` ~ '	1 1	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2—ENSAMBLE DEL CARTER

ENSAMBLE DEL CARTEL.




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CARTER

ENSAMBLE DEL CARTER

NUM.	NUM. DE PARTE	NONBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>	
2	11300ZE3602	ENSAMBLE DE CUBIERTA			
		DEL CARTER (TIPO-Q)	1	INCLUYE NUMERO	C/*
3	11381ZE3801	EMPAQUE DE LA CUBIERTA	1		
4	15600ZG4003	ENSAMBLE DEL TAPON			
		DE ABASTECIMIENTO DE ACEITE	1	INCLUYE NUMERO	C/#
5	15600735003	ENSAMBLE DEL TAPON			
		DE ABASTECIMIENTO DE ACEITE	1	INCLUYE NUMERO	C/#
8#	15625ZE1003	EMPAQUE DEL TAPON DE			
		ABASTECIMIENTO DE ACEITE	2		
9	16510ZE3000	ENSAMBLE DEL GOVERNADOR	1	INCLUYE NUMERO	C/+
10*+	16511ZE8000	PESO DEL GOBERNADOR	3		
11*+	16512ZE3000	SOSTÉN DEL PESO DEL GOBERNADOR	1		
12*+	16513ZE2000	PERNO DEL PESO DEL GOVERNADOR	3		
13*	16531ZE2000	DESLIZADOR DEL GOBERNADOR	1		
13*	16531Z0A000	DESLIZADOR DEL GOBERNADOR	1		
15*	90602ZE1000	SEGURO DEL SOSTEN			
		DEL GOBERNADOR	1		
16	90701HC4000	TORNIQUETE PRISIONERO (8X12)	2		
17*	91201ZE3004	SELLO DE ACEITE (35X52X8)	1		
18*	9410106800	RONDANA PLANA (6MM)	1		
19	957010804000	TORNILLO DE PESTAÑA (8X40)	7		
20*	961006202000	RODAMIENTO TIPO BALERO (6202)	1		
21*	961006207000	RODAMIENTO TIPO BALERO (6207)	1		

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CIGUEÑAL

ENSAMBLE DEL CIGUEÑAL




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CIGUEÑAL

ENSAMBLE DEL CIGUEÑAL.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
2	13310ZF6W10	CIGUEÑAL (TIPO-Q)	1	INCLUYE NUMERO C/*
8	13351ZE3010	BALANCEADOR DE PESO	1	
11	90745ZE2600	LLAVE(6.3X6.3X43)	1	
12*	91001ZF6003	RODAMIENTOTIPO		
		BALLERO(6207S)	1	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL

ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL

ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL

NUM.	NUM. DE PARTE	NONBRE DE PARTE	CAN	T. NOTAS	
1	12000ZF6W13	ENSAMBLE DEL CILINDRO. (ALERTA)	1	INCLUYE NUMERO	C/*
2	15510ZE2043	ENSAMBLE DEL INTERRUPTOR,			
		NIVEL DE ACEITE	1		
4	16541ZE3010	EJE DEL BRAZO DEL GOVERNADOR	1		
9	90131896650	TORNILLO DE DRANADO	2		
10	90446KE1000	RONDANA (8.2X17X0.8)	1		
12*	91201ZE3004	SELLO DE ACEITE (35X52X8)	1		
13*	91201ZE9003	SELLO DE ACEITE (8X14X5)	1		
14	91353671003	ANILLO-O (13.5X1.5) (ARAI)	1		
17	9405010000	TUERCA DE PESTAÑA (10MM)	1		
18	9410912000	RONDANA DE DRENADO (12MM)	2		
19	9425110000	SEGURO (10MM)	1		
20	957010601200	TORNILLO DE PESTAÑA (6X12)	2		
21*	961006202000	RODAMIENTO TIPO			
		BALLERO (6202)	1		
22	34150ZH7003	UNIDAD DE SEÑAL DE ALERTA			
		DEL ACEITE	1		
23	90013883000	TORNILLO DE PESTAÑA (6X12) (CT200	0) 1		

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>	
1	12200ZF6W01	CABEZA DE CILINDRO	1	. INCLUYE NUMERO	C/*
2*	12204ZE2306	VULVULA GUIA (OS) (OPCIONAL)	1		
3*	12205ZE2305	VALVULA GUIA EXT. (OS) (OPCIONAL)	1		
4*	12216ZE2300	SEGURO DE VALVULA GUIA	1		
5	12251ZF6W00	EMPAQUE DE LA CABEZA DEL CILINDRO	1		
6	12310ZE3791	CUBIERTA DE LA CABEZA	1		
7	12315ZE3840	TUBO RESPIRADOR	1		
8	12391ZE2020	EMPAQUE DE LA CUBIERTA DE			
		LA CABEZA DEL CILINDRO	1		
10	17316611000	SEGURO DEL TUBO RESPIRADOR	2		
11	90014ZE2000	TORNILLO DE LA CUBIERTA DE			
		LA CABEZA	1		
12	90042ZE8000	PERNO CONTUERCA EN LOS			
		EXTREMOS (8X131.5)	2		
13	92900080320E	PERNO (2) CON TUERCA EN LOS			
		EXTREMOS (8X32)	2		
14	90441ZE2010	RONDANA DE CUBIERTA DE CABEZA	1		
16	9430112200	TORNIQUETE PRISIONERO (12X20)	2		
17	957011008000	TORNILLO DE PESTAÑA (10X80)	4		
18	9807955846	BUJIA (BPR5ES) (NGK) (OPT.)	1		
18	9807956846	BUJIA (BPR6ES) (NGK)	1		

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 -- ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 -- ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
4	16731ZE2003	SEGURO DEL TUBO	1	
7	19610ZE3010ZB	CUBIERTA DEL VENTILADOR *NH1* (NEGRO)	1	
10	19631ZE3W00	MORTAJA	1	
13	36100ZH7003	ENSAMBLE DEL INTERRUPTOR,		
		ALTO AL MOTOR	1	
15	90013883000	TORNILLO DE PESTAÑA (6X12) (CT200)	6	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE

ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE




${\tt MOTOR\,HONDA\,GX390K1QWT2\,--ENSAMBLE\,DEL\,DISCO\,\,VOLANTE}$

ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	19511ZE3000	VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO	1	
3	28450ZE3W11	POLEA DE ARRANQUE (PANTALLA DE REJILLA)	1	
7	31100ZE3701	DISCOVOLANTE	1	
10	90201ZE3V00	TUERCA ESPECIAL(16MM) (1)	1	
11	90741ZE2000	CUÑA ESPECIAL (25X18)	1	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DETANQUE DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DETANQUE DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT. NOTAS
1	16854ZH8000	SOPORTE DE GOMA (107MM)	1
3	16955ZE1000	CONECTOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
6	17510ZE3010ZB	TANQUE DE COMBUSTIBLE *NH1* (NEGRO)	1
8	17620ZH7023	TAPON DE ABASTECIMIENTO	1INCLUYE NUMERO CON C/*
9*	17631ZH7003	EMPAQUE, TAPON DE ABASTECIMIENTO	1
15	91353671003	ANILLO-O(13.5X1.5) (ARAI)	1
17	9405008000	TUERCA DE PESTAÑA (8MM)	2
18	950014500360M	MANGUERA DE COMBUSTIBLE	
		(4.5X3000) (4.5X235)	1
20	9500202080	SEGURO DEL TUBO (B8)	2
22	957010802500	TORNILLO DE PESTAÑA (8X25)	2

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DE LA BOBINA DE ARRANQUE

ENSAMBLE DE LA BOBINA DE ARRANQUE




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DE LA BOBINA DE ARRANQUE

ENSAMBLE DE LA BOBINA DE ARRANQUE

NUM.	NUM DE PARTE.	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	30500ZF6W01	ENSAMBLE DE LA BOBINA DE ARRANQUE	1	
2	30700ZE1013	ENSAMBLE DEL TAPON. SUPPRESSOR		
		DE RUIDO	1	
8	31512ZE2000	HEMBRILLA DE CABLE	1	
12	36101ZE2701	CABLE PARA APAGAR EL INTERRUPTOR		
		(430MM)	1	
17	90015883000	TORNILLO DE PESTAÑA (6X28)	2	
18	90684ZA0601	SEGURO DE ALAMBRE DURO	1	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — SILENCIADOR DE ESCAPE

SILENCIADOR DE ESCAPE




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — SILENCIADOR DE ESCAPE

ENSAMBLE DEL SILENCIADOR DE ESCAPE

NUM.	NUM DE PARTE.	NONBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
2	18310ZE2W61	SILENCIADOR DE ESCAPE	1	
3	18320ZE2W61	PROTECTOR DEL SILENCIADOR	1	
5	18330ZE2W00	PIPA DE ESCAPE.	1	
6	18331ZE3810	TAPON DEL SILENCIADOR	1	
7	18333ZF6W01	JUNTA DE PIPA DE ESCAPE	1	
8	18355ZE2W00	PARACHISPAS (OPCIONAL)	1	
9	18381ZE2W10	JUNTA DEL SILENCIADOR		
		(PARACHISPAS) (OPCIONAL)	1	
10	18381ZE2800	JUNTA DEL SILENCIADOR	1	
19	90050ZE1000	TORNILLO TERRAJADO (5X8)	4	
22	90055ZE1000	TORNILLO TERRAJADO (4X6)	3	
27	90006ZE2000	TORNILLO TERRAJADO (6X10)	1	
28	9405008000	TUERCA DE PESTAÑA (8MM)	5	
31	90055ZE1000	TORNILLO TERRAJADO (4X6)	1	

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL PISTON

ENSAMBLE DEL PISTON




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL PISTON

ENSAMBLE DEL PISTON

NUM.	NUM DE PARTE.	NOMBRE DE PARTE	CAN	T. NOTAS	
1	13010ZF6003	JUEGO DE ANILLOS DEL PISTON (STD)	1		
1	13011ZF6003	JUEGO DE ANILLOS DEL PISTON(OS 0.25)			
		(OPCIONAL)	1		
1	13012ZF6003	JUEGO DE ANILLOS DEL PISTON (OS 0.50)			
		(OPCIONAL)	1		
1	13012ZF6005	JUEGO DE ANILLOS DEL PISTON (OS 0.50)			
		(OPCIONAL)	1		
1	13013ZF6003	JUEGO DE ANILLOS DEL PISTON (0.75)			
		(NIPPON)	1		
2	13101ZF6W00	PISTON (STD)	1		
2	13102ZF6W00	PISTON (OS 0.25) (OPCIONAL)	1		
2	13103ZF6W00	PISTON (OS 0.50) (OPCIONAL)	1		
2	13104ZF6W00	PISTON (0.75) (OPCIONAL)	1		
3	13111ZF6W00	PERNO DEL PISTON	1		
4	13200ZE3010	ENSAMBLE DEL JUEGO DE BIELA (STD)	1	INCLUYENUMERO	C/*
4	13200ZE3315	ENSAMBLE DEL JUEGO DE BIELA(US 0.25)			
		(OPCIONAL.)	1	INCLUYE NUMERO	C/*
5*	90001ZE8000	TORNILLO DE CONEXION DE BIELA	2		
6	90601ZE3000	SEGURO, PERNO DEL PISTON (20MM)	2		

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL ARRANQUE DE RETROCESO

ENSAMBLE DEL ARRANQUE DE RETROCESO




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — ENSAMBLE DEL ARRANQUE DE RETROCESO

ENSAMBLE DEL ARRANQUE DE RETROCESO

NUM.	NUM. DE PARTE	NONBRE DE PARTE	CANT. NOTAS
1	28400ZE3W01ZB	ENSAMBLE ARRANQUE DE RETROCESO	
		NH1 (NEGRO)	1 INCLUYE NUMERO C/*
2*	28410ZE3W01ZB	CUBIERTA DEL ARRANQUE DE RETROCESO	
		NH1 (NEGRO)	1
3*	28421ZE3W01	POLEA DE ARRANQUE DE RETROSESO	1
4*	28422ZE2W01	TRINQUETE DEL ARRANQUE	2
5*	28441ZE2W01	RESORTE DE FRICCION	1
6*	28442ZE2W01	RESORTE DEL RETORNO DEL ARRANQUE	1
7 *	28443ZE2W01	RESORTE ,TRINQUETE DEL ARRANQUE	2
8*	28444ZE2W01	RESORTE DE RETENCION	1
10*	28461ZE2W02	ASA DE ARRANQUE	1
11*	28462ZV7003	CUERDA DEL ARRANQUE DE RETROCESO	1
13*	90004ZE2W01	TORNILLO DE CENTRO	1
14	90008ZE2003	TORNILLO DE PESTAÑA (6X10)	3

MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — DISTRIBUCION DE ETIQUETAS

DISTRIBUCION DE ETIQUETAS




MOTOR HONDA GX390K1QWT2 — DISTRIBUCION DE ETIQUETAS

DISTRIBUCION DE ETIQUETAS

NUM.	MUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
2	87521ZF6W01	EMBLEMA	1	
4	87522ZH9000	ETIQUETA, PRECAUCION	1	
7	87528ZE2810	MARCA, AHOGADOR (EXTERNO)	1	
9	87532ZH8810	MARCA, ALERTA DEL ACEITE (E)	1	
12	87534ZE1841	ETIQUETA DE PRECAUCION		
		FILTRADOR DE AIRE	1	
13	87535ZE1840	MARCA, PUNTO DE VENTAS		
		DEL FILTRADOR DE AIRE	1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE

LIMPIADOR DE AIRE




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE

ENSAMBLE DEL LIMPIADOR DE AIRE

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	17200ZJ0U70	EMSAMBLE DEL FILTRADOR DE AIRE		INCLUYE NUMERO C/*
2	17207ZJ0U70	SOSTEN DE GOMA DEL		
		FITRADOR DE AIRE	1	
3	17208ZJ0U70	SOSTEN SUPERIOR DEL		
		FILTRADOR DE AIRE	1	
4	17209ZJ0U70	SOSTEN INFERIOR DEL		
		FILTRADOR DE AIRE	1	
5*	17210759013	COMPONENTE DEL FILTRO DE AIRE	1	
6*	17230759003	CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE	1	
7 *	17232891000	ANILLO AISLANTE DEL		
		FILTRADOR DE AIRE	1	
8	17251ZJ0U70	TUBO DEL FILTRADOR DE AIRE	1	
9*	17253759003	SELLO DEL FILTRADOR DE AIRE	1	
10	17255758000	BANDA, TUBO DEL FILTRADOR DE AIRE	1	INCLUYE NUMERO C/#
11*	17320ZG5801	TAPA, INT.	1	
12*	17330ZG5801	ENSAMBLE DE ABRASADERA.	1	
13*	90113759003	TORNILLO DEL FILTRO DE AIRE	1	
14*	90203ZA0800	TUERCA DE MARIPOSA, 6MM	1	
15*	90502759003	RONDANADEL FILTRO DE AIRE	1	
16	95018750250	BANDA DEL LIMPIADOR DE AIRE	1	INCLUYE NUMERO C/+
17#	935000402100A	TORNILLO, PAN 4X20	1	
18+	93500040250G	TORNILLO, PAN 4X25	1	
19	957010601200	TORNILLODE PESTAÑA 6X12	1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	12209ZE8003	SELLO, VALVULA DE VARILLA	2	
2	14100ZJ1801	ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS		
3*	14110ZJ1801	ARBOL DE LEVAS	1	INCLUYE NUMERO C/#
4	14410ZJ1000	VARILLADE EMPUJE	4	
5 6	14431ZJ1000	BRAZO , VALVULA BALANCIN	4 4	
6	14441ZE2000	BOTADORES DE VALVULA	4	
7	14461ZJ1000	EJE DE BRAZO BALANCIN	2	
8*	14568ZJ1800	RESORTE DE RETORNO DE PESO	1	
9*	14569ZJ1801	SOSTEN DEL SEGURO DE		
		DESCOMPRESION	2	
10*	14576ZJ1801	SEGURO A, DESCOMPRESION	2 2 2 2	
10*	14577ZJ1801	SEGURO B, DESCOMPRESION	2	
10*	14578ZJ1801	SEGURO C, DESCOMPRESION	2	
10*	14579ZJ1801	SEGURO D, DESCOMPRESION	2	
10*	14580ZJ1801	SEGURO E, DESCOMPRESION	2	
11*#	14581ZJ1801	VARILLA DÉ DESCOMPRESION	2	
12*	14586ZJ1800	RESORTE, SOSTEN DEL SEGURO		
		DE DESCOMPRESION	2	
13	14711ZJ1000	VALVULA, INT.	2	
14	14721ZJ1000	VALVULA, EXT.	2	
15	14751ZE2003	RESORTÉ DE VALVULA	4	
16	14771ZE2000	RETENEDOR, INT. RESORTE DE		
		VALVULA	4	
17	14775ZE2010	SITIO DE RESORTE DE VALVULA	2	
18*	16512ZJ1000	SOSTEN DEL PESO REGULADOR	1	
19*	16522ZJ1000	PLATO, SOSTEN DEL PESO		
		REGULADOR	1	
20*	16523ZJ1000	SEGURO,SOSTEN DEL PESO		
		REGULADOR	1	
21*	16524ZJ1000	PLATO REGULADOR, BAJO	1	
22*	16529ZJ1000	PLATO REGULADOR, DESLISANTE	1	
23*	16531ZJ1003	REGULADOR DEL PLATO DESLISADOR		
24	90012415000	TORNILLO DE LEVA ADJ.	4	
25	90206250000	TUERCA DE LEVA ADJ.	4	
26	90446357000	RONDANA DE PRESION, 17.12MM	1	
27*	90901ZJ1003	BALLIN DE ACERO, 18	6	
28*	9451017000	SEGURO EXTERNO 17MM	1	
29	12209ZE8003	SELLO, VALVULA DE VARILLA	2	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CONTROL

ENSAMBLE DEL CONTROL




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CONTROL

EMSAMBLE DEL CONTROL

_				
NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	16263ZE3790	VARILLA DE UNION	1	
3	16500ZJ1000	ENSAMBLE DEL CONTROL	1	INCLUYE NUMERO C/*
5 7	16534ZJ1000	RESORTE DE ARRANQUE	1	
	16550ZJ1000	BRAZO REGULADOR	1	
8	16555ZJ1000	VASTAGO DEL GOVERNADOR	1	
9*	16561ZG1000	RESORTE DEL GOVERNADOR	1	
10	16561ZJ1000	RESORTE DEL GOVERNADOR	1	
11	16562ZJ1000	RESORTE DE RETORNO DEL		
		ACELERADOR	1	
12*	16570ZJ1000	PALANCA DE CONTROL	1	
13*	16574ZE1000	RESORTE DE PALANCA	1	
14*	16575ZH8000	RONDANA DE PALANCA DE CONTROL	1	
16*	16578ZE1000	ESPACIADOR DE LA PALANCA		
		DE CONTROL	1	
17*	16584883300	RESORTE DE AJUSTE DE CONTROL	2	
22*	16628ZJ1000	VARILLA, PERILLA DEL AHOGADOR	1	
23	16649ZJ1000	SOPORTE DE LAPERILLA DEL		
		AHOGADOR	1	
24*	17951ZG1000	PERILLA DEL AHOGADOR	1	
25	90013883000	TORNILLO DE PESTAÑA(6X12)	2 1	
26	90015ZE3790	TORNILLO, BRAZO REGÙLADÓR	1	
27*	90114SA0000	TUERCA AUTOTRABANTE (6MM)	2 2	
30*	93500050120H	TORNILLO, PAN 5X12		
31*	93500050250H	TORNILLO, PAN 5X25	2	
34*	94001050000S	TUERCA, HEX 5MM	1	
35	9405006000	TUERCA DE PESTAÑA 6MM	1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTROL




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTROL

NUM. 1* 2* 3	NUM. DE PARTE 31612ZE2003 31614ZE2003 31620ZG5003	NOMBRE DE PARTE CUBIERTA DE CONTROL SOPORTE, MONTURA DE CUBIERTA ENSAMBLE DEL RACTIFICADOR.	<u>CANT.</u> 1 1	<u>NOTAS</u>
5 6 7 8* 9 10* 11*	32103759000 29153-501 32340ZJ1812 32345ZJ1811 29054-001 32902892003 35100ZJ1812	REGULADOR 20A SOPORTE ,SEGURO DE ALAMBRE DU ENSAMBLE DE SUB-CABLE DURO ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTRO TABLERO DE CONTROLES TIRANTE DE LA CAJA DE CONTROL BANDA ENSAMBLE DE COMBINACION DEL	1 DL 1 1 1 1	
#		INTERRUPTOR	1	INCLUYE NUMERO C/
12*# 13	35111880003 36103ZE1000	LLAVE SOSTEN ,IMPEDIMENTO DEL CABLE INTERRUPTOR	2 DEL 1	
14*	87529ZE2860	MARCA DE CAJA DE CONTROL REGULADOR-EXTERNO	1	
15 16 17 18* 19 20 21 22 24*#	90380MA6010 90676SA8003 91408ZJ1810 93500040120H 94001043900S 9411104800 957010601000 957010601200 9820032500	TORNILLO ESPECIAL 6X12 BANDA,ALAMBRE DURO 150MM AZUI TUBO,CORDON 30MM TORNILLO, PAN 4X12 TUERCA HEX 4MM NO DISPONIBLE RONDANA DE PRESION 4MM TORNILLO DE PESTAÑA, 6X10 TORNILLO DE PESTAÑA, 6X12 FUSIBLE DE CUCHILLA, 25A	1 L 1 1 1 1 1 2 1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CARTER

ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUENAL




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CARTER

ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUENAL

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	11300ZJ1600	ENSAMBLE DE CARTER		
		DEL CIGUENAL	1	INCLUYE NUMERO C/*
2	11381ZJ1000	EMPAQUE DEL CARTER	1	
4*	13321ZJ1000	RODAMIENTO A,PRINCIPAL	4 VED	EL MANUAL DE CEDVICIO LICADA
4.	10000711000		1VER	EL MANUAL DE SERVICIO HONDA
4 *	13322ZJ1000	RODAMIENTO B, PRINCIPAL	4 \/FD	EL MANUAL DE CEDVICIO LIONDA
4*	13323ZJ1000		IVER	EL MANUAL DE SERVICIO HONDA
4 *	13323231000	RODAMIENTO C,PRINCIPAL OPCIONAL	1 \/ED	EL MANUAL DE SERVICIO HONDA
5	15120ZJ1000	ENSAMBLE DE LA CUBIERTA		LE MANOAL DE SERVICIO HONDA
5	13120201000	DE LA BOMBA DE ACEITE	1	
6	15124ZJ1003	RUEDA MOVIL.	•	
		BONBA DE ACEITE EXTERNA	١ 1	
7	15232ZJ1000	RESORTE, VALVULA DE		
		SEGURIDAD	1	
8	15348ZJ1000	CUBIERTA, FILTRO DE ACEITE		
9	15427ZJ1000	PANTALLA, FLTRO DE ACEITE	: 1	
10	15655ZJ1000	VARILLA, ACEITE	1	
11 12	16541ZJ1000 16542ZJ1000	EJE,BRAZO REGULADOR	1	
ı∠ 15*	90007ZG8300	ORQUILLA, REGULADORA TORNILLO, SEARLING	1	
16*	91201ZJ1003	SELLO DE ACEITE 38X58X11	1	
17*	91259VM0000	SELLO DE ACEITE 10X16X4.5		
18	91302MB6830	ANILLO-O 13X3.0		
19	93500050100A	TORNILLO, PAN 5X10	2 2	
20	9430108140	SEGURO A, DOWEL 8X14	2	
21	957010602000	TORNILLO DE PESTAÑA 6X20		
22	957010805000	TORNILLO DE PESTAÑA8X50	9	
23	9621112000	ANILLO DE ACERO #12, 3/8	1	
24	966000601600	TORNILLO, ENCAJE 6X16	2	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CIGÜEÑAL.

ENSAMBLE DEL CIGÜENAL




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CIGÜENAL.

ENSAMBLE DEL CIGÜENAL

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	13310ZJ0U60	CIGUENAL, TIPO-T	1	
4	90401ZJ1000	RONDANA DE EMPUJE		
		DEL CIGUENAL	1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL

ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL

ENSAMBLE DEL CILINDRO TONEL

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT. NOTAS
1	12000ZJ1810	ENSAMBLE DEL CILINDRO	1 INCLUYE NUMERO C/*
2	12356ZJ1000	CUBIERTA, RESPIRADOR	1
3	12358ZJ1000	EMPAQUE, CUBIERTA DEL	
		RESPIRADOR	1
4	12372ZE2300	VALVULA, RESPIRADOR	1
5*	13321ZJ1000	RODAMIENTO A, PRINCIPAL,	
		OPCIONAL	1VER EL MANUAL DE SERVICIO HONDA
5*	13322ZJ1000	RODAMIENTO B, PRINCIPAL,	
			1VER EL MANUAL DE SERVICIO HONDA
5*	13323ZJ1000	RODAMIENTO C, PRINCIPAL	
		OPCIONAL	1VER EL MANUAL DE SERVICIO HONDA
7	15400P0H305PE	FILTRO, ACEITE	1
9	15558ZJ1010AH	VALVULA, DRENADO	
		14X1.5 OPCIONAL	1
10	25523VD6010	COLLAR,AJUSTE DE FILTRO	2
11	31511ZJ1000	ABRAZADERA, ALAMBRE	1
12	35480ZJ1812	ENSAMBLE DEL INTERRUPTOR,	
		NIVEL DE ACEITE	1
16	90018PN3000	SOPORTE, FILTRO DE ACEITE	1
17	90029888000	TORNILLO DE PESTAÑA 6X16	2
18	90031ZE1000	TORNILLO DE PESTAÑA 6X32	2
20*	91201ZJ1003	SELLO DE ACEITE, 38X58X11	1
22	91353671003	ANILLO-O, 13.5X1.5, ARAI	1
23	9280014000	TORNILLO, DRENADO, 14MM	2
24	9405010000	TUERCA DE PESTAÑA 10MM	1
25	9410914000	RONDANA, DRENADO	2
26	957010607509	TORNILLO DE PESTAÑA 6X75	2
27	961406003010	RODAMIENTO SOBRE	_
~ I	30170000010	ESFERA RADIAL 6003	1
		LOI LITATIADIAL 0000	ı

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

CYLINDER HEAD ASSY.




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	12210ZJ1000	CABEZA DE CILINDRO, DER	1	INCLUYENUMERO C/*
2	12220ZJ1000	CABEZA DE CILINDRO, IZQ	1	INCLUYE NUMERO C/*
3*	12205ZE2305	VALVULA GUIA DE ESCAPE OS OPCIONAL	4	
4*	12216ZE2300	SEGURO, VALVULA GUIIA	4	
5	12251ZJ1003	EMPAQUE,CABEZA DEL CILINDRO	2	
6	12311ZJ1000	CUBIERTA, CABEZA	2	
6 7 8 9	12314ZJ1000	CUBIERTA, RELLENO DE CABEZA	i	
8	1239ZJ1000	EMPAQUE, CUBIERTA DE CABEZA	2	
	15611921000	TAPON,ACEITE	1	
	17101ZJ1000		1	
11	17151ZJ1003	EMPAQUE DEL TUBO DE		
		DISTRIBUCION, IN.	2	
12	90121ZJ1000		8 1	
13	91301805000	ANILLO-O 26X2.7	1	
14	92900080250B	TORNILLO CONTUERCAS EN LOS		
4=	0.4004.40000	EXTREMOS 8X254	4	
15	9430112200	TORNIQUETE PRISIONERO12X20	4	
16	957010603200	TORNILLO DE PESTAÑA 6X32	4 8	
17	957011007500	TORNILLO DE PESTAÑA 10X75	8	
18	957011013000	TORNILLO DE PESTAÑA 10X130	2 2	
19	9807956846	BUJIA, BPR6ES NGK	2	

HONDA GX620TXF2 ENGINE — CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR.




HONDA GX620TXF2 ENGINE — CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR.

<u>NUM</u>	NUM DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	19611ZJ1000ZB	CUBIERTA DEL VENTILADOR R8,		
		ROJO BRILLANTE	1	
4	19612ZJ1000	PLACA, LADO DER.	1	
5	19641ZJ1000	PLACA, LADO IZQ.	1	
6	19615ZJ0U60	TOLDO, CUBERTA DEL VENTILADOR	1	
6 6	19615ZJ0U70	TOLDO ,CUBIERTA DEL VENTILADOR	1	
7	19618ZJ0U70	ENCHUFE, ORIFICIO EN CUBERTA		
		DEL VENTÍLADOR	1	
8	19631ZJ1000	MORTAJA, DER.	1	
9	19632ZJ1000	MORTAJA, IZQ.	1	
11	33713GC2000	COLLAR B, LUZ TRASERA	6	
12	90013883000	BOLT DE PESTAÑA 6X12, CT200	8	
13	90018ZE1000	TORNILLO DE PESTAÑA 6X23	2	
14	90042ZJ1000	TORNILLO, PERNO 6X75	4	
15	90104GF6000	TORNILLO DE PESTAÑA 6X20	2	
16	90113GE4000	TORNILLO DE PESTAÑA 6MM, BLACK		
17	90320MM5000	TUERCA, RESORTE 6MM	2	
18	9405006000	TUERCA DE PESTAÑA 6MM	4	
19	957010600800	TORNILLO DE PESTAÑA 6X8	2	
			_	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE

ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE

ENSAMBLE DEL DISCO VOLANTE

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	19511ZJ1000	VENTILADOR, ENFRIAMIENTO	1	
2	19513ZJ1000	PLATO, VENTILADOR		
		DE ENFRIAMIENTO	1	
4	28452ZJ1811	REJILLA, PANTALLA P.T.O.	1	
6	28454ZJ1801	SOSTEN, PANTALLA DE REJILLA		
		OPTIONÁL	1	
7	31110ZJ1801	DISCO VOLANTE	1	
9	90201ZG3000	TUERCA DE PESTAÑA 20MM	1	
10	90401ZG3000	RONDANA, 20MM	1	
11	90741ZE2000	CUÑA ESPECIAL 25X18	1	
12	957010801600	TORNILLO DE PESTAÑA 8X16	4	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENS. DE LA BOBINA DE ARRANQUE

ENSAMBLE DE LA BOBINA DE IGNICION.




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENS. DE LA BOBINA DE ARRANQUE

ENSAMBLE DE LA BOBINA DE IGNICION.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	30500ZJ1013	ENSAMBLE DE BOBINA, IGNICION DEF	₹. 1	
2	30518ZJ1000	ANILLO AISLANTE, CABLE DE IGNICIO	N 2	
3	30550ZJ1013	ENSAMBLE DE BOBINA, IGNITION IZQ.	1	
4	30700ZJ1003	ENSAMBLE DEL TAPON. SUPPRESSO	R	
		DE RUIDO	2	
6	31630ZJ1801	ENSAMBLE DE BOBINA, CARGA	1	
7	31740ZJ1003	ENSAMBLE DE DIODO,		
		ALTO DEL MOTOR	1	INCLUYE NUMERO C/*
0.1	00010747000	ANULLO ALCI ANTE LIEDDAMIENTA	4	
8*	63312ZA7000	ANILLO AISLANTE, HERRAMIENTA	1	
10	90031ZE1000	TORNILLO DE PESTAÑA 6X32	6	
11	90121952000	TORNILLO DE PESTANA 6X25	2	
12	90658SA0003	SEGURO, ALAMBRE DURO	1	
13	90673GJ5003	SEGURO, CORDON	1	
14	915047540003	SEGURO, ALAMBRE DURO	1	
15	957010600800	TORNILLO DE PESTAÑA 6X8	1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — SILENCIADOR DE ESCAPE

SILENCIADOR DE ESCAPE




MOTOR HONDA GX620TXF2 — SILENCIADOR DE ESCAPE

SILENCIADOR DE ESCAPE

<u>NUM.</u> 1	NUM. DE PARTE 06183ZJ1821	NOMBRE DE PARTE JUEGO DE SILENCIADOR DE ESCAPE	CANT.	<u>NOTAS</u>	
		OPCIONAL	1	. INCLUYE NUMERO	C/*
2*	18310ZJ1003	SILENCIADOR DE ESCAPE,			
•	40004744000	OPCIONAL DE LA CARROLLE DE LA CARROL	1		
3*	18321ZJ1003	PROTECTOR, SILENCIADOR	4		
4.	10000711000	HIGH OPCIONAL	l a		
4*	18330ZJ1600	PIPA, ESC. HIGH-L OPCIONAL	1		
5*	18338ZJ1003	SOPORTE, SILENCIADOR,			
		OPCIONAL	1		
6*	18396ZJ1003	ENSAMBLE DE BANDA. OPCIONAL	1		
7 *	957010600800	TORNILLODE PESTAÑA 6X8 OPCIONAL	. 6		
8*	957010801400	TORNILLODE PESTAÑA 8X14 OPCIONA	L 4		
9*	957010802000	TORNILLO DE PESTAÑA 8X20 OPCIONA			

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL PISTON Y BIELA

ENSAMBLE DEL PISTON Y BIELA




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL PISTONY BIELA

ENSAMBLE DEL PISTON Y BIELA

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	
1	13010ZE8601	JUEGO DE ANILLOS, PISTON ESTANDAR		
1	13011ZE8601	JUEGO DE ANILLOS, PISTON OS 0.25		
1	13012ZE8601	JUEGO DE ANILLOS, PISTON OS .050		
1	13013ZE8601	JUEGO DE ANILLOS, PISTON OS .075	2	OPCIONAL
2	13101ZJ1000	PISTON	2	
2	13102ZJ1000	PISTON, OS 0.25 PISTON, OS 0.50	2	OPCIONAL
2	13103ZJ1000	PISTON, OS 0.50	2	OPCIONAL
2 2 3		PISTON, OS .075	2	OPCIONAL
3	13111ZJ1000	DEDNO DIOTONI	^	
4	13210ZJ1000	JUEGO DE BIELA	2	INCLUYE NUMEROS C/*
5	13211ZJ1003	COJINETE A, BIELA AZUL		
5	13212ZJ1003		4	
5	13213ZJ1003	COJINETE C,BIELA CAFE	4	
5 5	13214ZJ1003	COJINETA D, BIELA VERDE	4	
5 5	13215ZJ1003	COJINETE É,BIELA AMARILLA	4	
5	13216ZJ1003	COJINETE F,BIELA ROSA	4	
5	13217ZJ1003	COJINETE G,BIELA ROJA	4	
6*	13213ML0000	TORNILLO, BIELA	4	
7 *	1312KM3000	TUERCA, BIELA	4	
8	90551ZE1000	SEGURO, VASTAGO DEL PISTON 18MM	4	

MOTOR HONDA GX620TXF2 - ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE




MOTOR HONDA GX620TXF2 - ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
2	15282	EMPALME, TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	
3	17510ZE3010ZB	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	
4	17560ZJ0U70	SOPORTE, TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	
5	17620ZH7023	TAPON,COMBUSTIBLE	1	
6	17631ZH7023	EMPAQUE, TAPON DE ABASTECIMIENTO	1	
7	29219-001	COLLAR, FR.APOYO DEL MOTOR	1	
8	90018ZE1000	TORNILLO DE PESTAÑA (6X23)	1	
9	90022888010	TORNILLO DE PESTAÑA (6X20)	1	
10	15229	ANILLO-O (13.5X1.5)	1	
12	9405008000	TUERCA DE PESTAÑA	2	
13	6004	MANGUERA, 3/16"	1 FT.	
15	22994-010	SEGURO, MANGUERA	2	
16	29066-001	REDUCIDOR	1	
17	957010801600	TORNILLO DE CEJA (8X16)	2	
18	957010802500	TORNILLO DE CEJA(8X25)	2	
19	957010803000	TORNILLO DE CEJA (8X30)	2	

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DE LA BOMBA DE CONBUSTIBLE




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
16700ZJ1003	ENSAMBLE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	Ξ 1	
16711ZJ1800	SOSTEN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	
16910ZE8015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	
19905ZA8701	HEMBRILLA DE ALAMBRE	1	
35806752630	SEGURO DE BASE	1	
90617SA0003	SEGURO DE ALAMBRE DE ARNES	1	
950014500360M	MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE		
	4.5X3000 X 4.5X110	1	
950015500840M	MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE		
	5.5X8000 X 5.5X195	1	
950015500840M	MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE		
	5.5X8000 X 5.5X215	1	
9500202080	SEGURO, TUBO B8	2	
950024105008	SEGURO, TUBO 10.5MM	4	
950033600310M	MANGUÉRA GRUESA, VINYL		
	11X13X3000 X 11X13X160	1	
957010600800	TORNILLO DE PESTAÑA 6X8	2	
957010601400	TORNILLO DE PESTAÑA 6X14	2	
	16700ZJ1003 16711ZJ1800 16910ZE8015 19905ZA8701 35806752630 90617SA0003 950014500360M 950015500840M 9500202080 950024105008 950033600310M	16700ZJ1003 ENSAMBLE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 16711ZJ1800 SOSTEN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 16910ZE8015 FILTRO DE COMBUSTIBLE 19905ZA8701 HEMBRILLA DE ALAMBRE 35806752630 SEGURO DE BASE 90617SA0003 SEGURO DE ALAMBRE DE ARNES 950014500360M MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE 4.5X3000 X 4.5X110 MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE 5.5X8000 X 5.5X195 MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE 9500202080 SEGURO, TUBO B8 950024105008 SEGURO, TUBO 10.5MM 950033600310M MANGUERA GRUESA, VINYL 11X13X3000 X 11X13X160 TORNILLO DE PESTAÑA 6X8	16700ZJ1003 ENSAMBLE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 16711ZJ1800 SOSTEN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 16910ZE8015 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 19905ZA8701 HEMBRILLA DE ALAMBRE 1 35806752630 SEGURO DE BASE 1 90617SA0003 SEGURO DE ALAMBRE DE ARNES 1 950014500360M MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE 4.5X3000 X 4.5X110 1 950015500840M MANGUERA GRUESA, COMBUSTIBLE 5.5X8000 X 5.5X195 1 9500202080 SEGURO, TUBO B8 2 950024105008 SEGURO, TUBO 10.5MM 4 950033600310M MANGUERA GRUESA, VINYL 1 1X13X3000 X 11X13X160 1 957010600800 TORNILLO DE PESTAÑA 6X8 2

MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR




MOTOR HONDA GX620TXF2 — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	12357ZJ1000	TUBO, RESPIRADOR	1	
2	15772551000	SEGURO,TUBE DEL RESPIRADOR	1	
3*#	16010ZG8000	CONJUNTO DE EMPAQUE	1	
4*	16011382004	CONJUNTO DE VALVULA, FLOTANTE	1	
5*	16013ZV4005	CONJUNTO FLOTANTE	1	
6*	16015ZJ1000	CAMARA DE FLOTACION	1IN	CLUYE NUMEROS C/#
7 *	16016ZJ1010	CONJUNTO TORNILLOS	1	
8*#	16024124760	CONJUNTO TORNILLOS, DRENADO	1	
9*	16028ZG8000	CONJUNTO TORNILLOS	1	
10*	16081ZV4650	TORNILLO CON RONDANA	4	
11	16100ZJ1023	ENSAMBLE, CARBURADOR., BG224A	C . 1IN	NCLUYE NUMEROS C/*
12*	161748141881	TAPON ,PALANCA DE AHOGAMIENTO		
13*	16150ZJ1010	CONJUNTO DE ESPREA, #45	1	
14*	16166ZJ1010	BOQUILLA, PRINCIPAL	1	
15*	16178548004	ANILLO-O, 5.8X1.9	1	
16*	16200ZJ1003	ENSAMBLE DE VALVULA., SOLENOIDE	Ξ 1	
17	16211ZJ1000	INSULADOR, CARBURADOR	1	
18	16221ZG8000	EMPAQUE, CARBURADOR	2	
19	17228ZG8003	EMPAQUE, FILTRO DE AIRE	1	
20	17410ZJ1000	CODO, FILTRO DE AIRE	1IN	ICLUYE NUMEROS C/+
21+	19024ZA0000	COLLAR, DISTANCIA	2	
22	90682959661	SEGURO B, CABLE	1	
23*	938920501208	TORNILLO CON RONDANA, 5X12	2	
24	9500202080	SEGURO, TUBO B8	1	
25	950054500120M	MANGUERA GRUESA		
00	050010010500	VAC. 4.5X1000 X 4.5X460	1	
26 27	958010610508 99201ZG80900	TORNILLO, FLANGE 6X105 CONJUNTO DE ESPREA PRINCIPAL #9	ک ۱0 1	ODCIONIAI
27 27	99201ZG80900 99201ZG80920	CONJUNTO DE ESPREA PRINCIPAL #9		
27*	99201ZG80920 99201ZG80950	CONJUNTO DE ESPREA PRINCIPAL #9		OI OIOINAL
<u> </u>	332012G00330	CONTROL DE LOI HEAT HINGIFAL #3	,	

MOTOR HONDA GX620TXF2 - EMSAMBLE DEL MOTOR DE ARRANQUE

ENSAMBLE DEL MOTOR DE ARRANQUE



MOTOR HONDA GX620TXF2 - EMSAMBLE DEL MOTOR DE ARRANQUE

EMSAMBLE DEL MOTOR DE ARRANQUE

<u>NUM</u>	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT. CANT.
1	31200ZJ1004	ENSAMLE DE MOTOR, ARRANQUE	1INCLUYE NUMEROS C/*
2	31243ZJ1800	SOPORTE, MONTURA MAGNETICA	1INCLUYE NUMEROS C/*
3	32402ZJ1810	CABLE, INTERRUPTOR IMAN	1
4+	32411KB9930	CUMIERTA A. INTERRUPTOR MAGNETICO) 1
5+	32411402000	CUBIERTA, TERMINAL DEL MOTOR	
		DE ARRANQUE	1
6	35850ZJ1811	EMSAMBLE DEL INTERRUPTOR	
_		ARRANQUE MAGNETICO	1
7		TUERCA DE PESTANA 6MM	2
8+	9407006080	,	2
9	9430110120		2
	957010811000		2
11*	31213ZJ1004	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
12*	31217ZJ1004	ARMADURA	1
13*	31225ZJ1004	CONJUNTO DE RETEN, PIÑON	1
14*	31226ZJ1004	CONJUNTO DE ESCOBILLAS	1
15*	31231ZJ1004	SOSTEN, BRUSH	1
16*	31235ZJ1004	SOPORTE, FR.	1
17*	31237ZJ1004	CONJUNTO DE TUERCAS, TERMINAL	1
18*	31281ZJ1004	TORNILLOS, QUE ATRAVIESAN	2
19*	90407ZJ1004	RONDANA, DE PRESION	1

MOTOR HONDA GX620TXF2 - ENSAMBLE DEL JUEGO DE EMPAQUES

EMSAMBLE DEL JUEGO DE EMPAQUES

NO HAY ILUSTRACION DISPONIBLE


MOTOR HONDA GX620TXF2 - ENSAMBLE DEL JUEGO DE EMPAQUES

EMSAMBLE DE JUEGO DE EMPAQUES

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	061A1ZJ1000	JUEGO DE EMPAQUE	1	. INCLUYE NUMEROS C/*
2*	12251ZJ1003	EMPAQUE, CABEZA DEL CILINDRO	2	
3*	12358ZJ1000	EMPAQUE, CUBIERTA DEL RESPIRADO)R 1	
4*	12391ZJ1000	EMPAQUE, CUBIERTA DEL LA CABEZA	2	
5*	16221ZG8000	EMPAQUE, CARBURADOR	2	
6*	171541ZJ1003	EMPAQUE, DISTRIBUIDOR DE ADM.	2	
7 *	17228ZG8003	EMPAQUE, FILTRO DE AIRE	1	
8*	18333ZJ1000	EMPAQUE, PIPA DE EXP.	2	
9*	91301805000	ANILLO-O, 26X2.7	1	

MOTOR HONDA GX620TXF2 —DISTRIBUCION DE ETIQUETAS.

DISTRIBUTION DE ETIQUETAS



MOTOR HONDA GX620TXF2 —DISTRIBUCION DE ETIQUETAS

DISTRIBUTION DE ETIQUETAS.

NUM.	NUM. DE PARTE	NOMBRE DE PARTE	CANT.	NOTAS
1	87101ZJ1000	SEÑAL, EMBLEMA, GX620	1	
2	87152ZJ1000	ETIQUETA, ESPECIFICACION GX620	1	
4	87522ZJ1000	ETIQUETA, PRECAUCION	1	
5	22994-012	ETIQUETA, LEEA EL MANUAL DEL FABRICANTE	. 1	
6	22994-013	ETIQUETA, TANQUE DE GAS (IGUALAR/FLAMA)	1	
7	87532ZH8810	SEÑAL, AVISO DE ACEITE(È)	1	

Efectivo: Octubre 1, 2002 TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA — PARTES

TERMINOS DE PAGO

Los terminos de pago para refacciones es de 10 días neto.

POLITICA DEL FLETE

Todas las órdenes serán enviadas con flete por cobrar o prepagado con los cargos adicionados a la factura. Todos los embarques son F.O.B. punto de origen. La responsabilidad de Multiquip, termina cuando se genere un documento firmado de la compañía fletera, y cualquier reclamo por faltante o daño debe efectuarse entre el consignatario y la compañía fletera.

ORDEN MINIMA

El cargo mínimo por ordenes a Multiquip es \$15.00 USD neto. Se le pregunatará a los clientes, por las instrucciones de manejo en órdenes que no cumplan este requisito.

POLITICA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA

La devolución de embarques será aceptada y las notas de crédito serán emitidas bajo las siguientes condiciones:

- 1. Una Autorizaión de Devolución de Materiales, deberá ser aprobada por Multiquip antes del embarque.
- Para obtener una Autorización de Devolución de Material, se debe proveer una lista al Departamento de Refacciones de Multiquip, la cual tenga número de partidas, cantidades y descripción de los artículos por devolverse.
 - a. Los números de parte y descripciones deberán coincidir con la lista actual de precios.
 - b. La lista deberá estar escrita a máquina o generada en computadora.
 - c. La lista deberá manifestar la razón (s)de la devolución.
 - d. La lista deberá referenciar la orden (s)de ventas o la factura(s)con la cual los artículos fueron comprados originalmente.
 - e. La lista deberá incluir el nombre y el teléfono de la persona que requisita la devolución.
- Una copia de la Autorización de Devolución de Material deberá

acompañar al embarque.

- El flete es a cargo del remitente. Todas las partes deberán ser devuletas con flete prepagado consignadas al punto de recibo de Multiquip.
- Las partes deberán ser nuevas y en condiciones de reventa, en el empaque original de Multiquip (si existe),y con el número de parte de Multiquip claramente marcado.
- Los siguientes artículos no nos sujetos a devolución:
 - a. Partes obsoleta. (Si algún artículo esta en la lista de precios y se muestra como reemplazado por otro artículo, éste es obsoleto.)
 - b. Cualquier parte con una vida de anaquel limitada, (tal como juntas, sellos, anillos "O", y otras partes de hule) que hayan sido comprados con más de seis meses de la fecha de la devolución.
 - c. Cualquier artículo de la línea, con un precio de lista total menor a \$5.00 USD.
 - d. Artículos de órdenes especiales.
 - e. Componentes eléctricos.
 - f. Pintura, químicos, y lubricantes.
 - g. Calcomanías y productos de papel.
 - h. Artículos comprados en juegos.
- El remitente será notificado de cualquier material recibido que no sea aceptado.
- Dicho material será retenido por cinco días habiles a partir de la notificación, esperando por instrucciones. Si no es recibida una respuesta dentro de éstos cinco días, el material será regresado al remitente a su cargo.
- Una nota de crédito será emitida sobre las partes devueltas al distribuidor, al precio neto al momento de la compra original, menos un 15% como cargo de almacenamiento.
- En casos, donde el artículo sea aceptado y los documentos originales de compra,no puedan ser determinados, el precio será en base a la lista que estaba vigente doce meses antes de la fecha de Solicitud de Devolución.

11. La nota de crédito será aplicada solamente en compras futuras.

PRECIOSY DESCUENTOS

Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso. El cambio de precios es efectivo en una fecha específica y todas las órdenes recibidas en esa y después de la fecha serán facturadas al nuevo precio. Los descuentos a precios ya rebajados y cargos adicionales por aumento de precio, no se realizará para materiales en existencia, en el momento de cualquier cambio de precio.

Multiquip se reserva el derecho a cotizar y vender directo a dependencias gubernamentales y a fabricantes de equipo original, los cuales usen nuestros productos como parte integral de sus propios productos.

SERVICIOS ESPECIALES DE EXPEDICION

Un cargo extra de \$35.00 USD, será agregado a la factura, por manejo especial, incluyendo embarques en camión, correo o en caso donde Multiquip personalmente debe entregar las partes a la compañía fletera.

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

Multiquip no será responsable, más adelante por daños en el exceso de precio de compra del artículo, con respecto a dichos daños que son reclamados y en ningún caso Multiquip será responsable por pérdida de la utilidad ó de buena voluntad ó por otros daños especiales, consecuentes o fortuitos.

LIMITACIONES EN GARANTIAS

Ninguna garantía, expresa o implicita, será ofrecida por la venta de partes o accesorios, o cualquiertipo de motor que no sea fabricado por Multiquip. Tales garantías relacionadas con la venta de unidades nuevas, completas, son emitidas exclusivamente en documentos de garantía, empacados con dichas unidades, y Multiquip no asume, ni autoriza a ninguna persona a asumir por ella ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta del estos productos. Como parte de dicho documento de garantía, no hay garantía, expresa, implícita u obligatoria, la cual se extienda mas allá que lo que se describa en las descripciones de dichos productos.

PAGINA DE NOTAS

PAGINA 150— CORTADORA SP2 — MANUAL DE PARTES Y OPERACIONES — REV. #1 (07/17/03)

MANUAL DE OPERACIONES Y PARTES

COMO CONSEGUIR AYUDA

POR FAVOR CUANDO LLAME, TENGA A LA MANO, EL MODELO Y EL NUMERO DE SERIE

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES

800-427-1244 ó 310-537-3700

FAX: 800-672-7877 ó 310-637-3284

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

800-421-1244

FAX: 310-537-4259

ASISTENCIA TECNICA

800-478-1244

FAX: 310-631-5032

DEPARTAMENTO DE GARANTIAS

888-661-4279. ó 310-661-4279

FAX: 310-537-1173



MULTIQUIP INC.

18910 WILMINGTON AVE. 800-427-1244 CARSON, CALIFORNIA 90746 FAX: 800-672-7877 310-537-3700 800-421-1244 FAX:310-537-3927

DEPARTAMENTO DE REFACCIONES:

DEPTO. DE SERVICIO /ASISTENCIA TECNICA :

800-478-1244 FAX:310-631-5032

► E-mail:mq@multiquip.com • www:multiquip.com

Atlanta • Boise • Dallas • Houston • Newark Montreal, Canada • Manchester, UK Rio De Janiero, Brazil • Guadalajara, Mexico